

AIYAPLAY

IN240500337V01_UK

370-330V70

**Lamborghini Revuelto Electric Ride On
Official Licensed Product
QLS-8603**



Simulation car model

Forward, backward and steering operations by remote control

Forward, backward and steering operations by manual

Built-in music, external device music playback

Steering wheel's music function

Volume adjustment function

Power display

Maximum weight: 25KGS



Warning: The toy must be assembled by an adult.

Warning: To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Installation and Operation Instructions



A x 1

Body



B x 2

Front Wheel



C x 2

Rear Wheel



D x 4

Wheel cover



E x 1

Steering wheel



F x 1

Windshield



G x 1

Chair



H x 2

Rear view mirror



I x 1

Charger



J x 1

Remote control



K x 2

Wrench



Product Specifications :

Battery: 12V4.5AH

Drive Motor: 12V390*2(18000RPM)

Steering Motor: 12V380*1(5600RPM)

Suitable age: 37-95months

Maximum weight: 25kg

Car Size: 105*60*40cm

Speed: 3-5km/h


Hours of Use: Using 1-2 hours after Charging 8-10 hours Charger:

Input: 120V 60HZ

Output: 12V0.5A

Remote Control Battery : AAA1.5V*2(not provided)

Function



Function indication

- 1. Music / Previous :** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the previous song; Long pressing in both modes will decrease the volume.
- 2. Music / Next :** In the built-in music mode, short pressing is for music switching, while in the external device mode, short pressing is for the next song; Long pressing in both modes will increase the volume.
- 3. USB interface:** Inserting a USB device can play music from the device.
- 4. Power display:** The four lights on indicate full charge, the green light on the right is off, indicating need for charging, and the two lights on the right are off, indicating extremely low battery and requiring immediate charging.
- 5. MP3 interface:** Inserting a MP3 can play music from the device.
- 6. Music:** Play device's built-in music.
- 7. Mode switch:** Mode switching between device built-in music and external devices.
- 8. Horn button:** Press for horn.
- 9. Music button:** Press for music play.
- 10. Foot pedal:** Applies power to the product. To move the vehicle, press the pedal down. To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 11. Light button:** Turn the lights on/ off/ flasher.
- 12. High / Low speed:** Switching between high and low driving speeds for the product.
- 13. Power:** Turn the product on or off, short press to pause music playback, then short press to continue playing, long press to turn off power.
- 14. Forward:** Drive set to forward.
- 15. Reverse:** Drive set to reverse.

Description of control mode switchover



Mode 1: remote control.

In this mode, only adults can use the remote control to control the forward, backward and steering of the product, and the foot switch cannot control the product.

Mode 2: manual control.

In this mode, the forward, backward and steering functions of the product can only be operated by the children themselves. Select the forward or backward gear, step on the foot switch, control the product forward or backward, and manually operate the steering wheel to control the steering.

Operation method of mode switching:

Find the mode switch under the seat, It has a transparent lid and is locked with a screw, requiring parents to open it with a screwdriver, turn the switch to gear "r c" for remote control mode, and urn the switch to gear "manual" for manual control mode.

Remote Control Function and Instructions

Never switch forward and backward operations when the car is moving, otherwise the gearbox and motor will be damaged.

Only the baby's legal guardian can use the remote control.

The product is operated mainly by the remote control.

The remote control is already completed the verification of the code when it leaves the factory, and can be used directly with the battery added!

If the remote control cannot be used, please try the following steps:

Step 1: Turn off the power switch on the vehicle.

Step 2: Hold down Forward & Backward button for 3 seconds start match code, the first LED flicker;


Step 3: Turn on the car's power now, the first LED lit up, match code success.

The red indicator lights stop flicker, successfully matched the code.

Remoter 10 seconds not run will be standby,

Press any key to wake up.

Press " P " key hold the brake, All LED flicker.



Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port' s short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Install the front wheels

First, remove the nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.




2. Install the rear wheels

First, remove the nut, gasket and cardboard tube from the rear axle, then install the wheel, gasket and nut onto the rear axle in turn, install the other side's rear wheel in the same way, tighten the nuts with 2 wrench, and finally install the wheel cover on the wheel.




3. Install the steering wheel

First connect the steering wheel cable to the instrument panel, then plug the cable into the cable hole, and finally align the steering wheel with the connector.



4. Install the windshield


Align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.



5. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery.

Then turn on the power to check the circuits.



6. Install the rear view mirrors

Distinguish left mirror from the right one.

Then insert the mirrors into the hole site on the door.



7. Install the seat

Align the seat to the position on the body, and lock it with screws.





WARNING

The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.

Not to be used in traffic.

Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has many small parts.

Children must take the seat belt when using the car, and keep the car out of the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use.

Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

Notice of use:

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.

Only one child can use the product, and its weight cannot exceed 25KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not, and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult! Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Charging notice:

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged forever.

In charging, put DC Plug into the power socket, put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour, and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees) in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, or cause charger and storage battery to be damaged or short circuit.


Charge the product when not using it for a long time.

Charging steps are as follows:

Step 1: Find the charge hole behind the cover in the left front fender.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Relevant materials: PP plastics, k-carrageenan, generator, battery and iron castings.

Trouble Clearing

Type	Analysis	Solutions
The car can not get started.	Low battery voltage; Protection of electric devices; Failure to press the switch button correctly; Falling of power connector; Battery breakdown; Damage of electric devices; Generator breakdown.	Charge battery fully; Use the car a few minutes later; Use the car according to instructions; Install the connector again; Change battery; Change electric devices; Change generator.
The battery can not be charged.	Falling of battery connector; No charging for the charger; Charger breakdown.	Install the connector again; Plug the charger again; Change the charger.
The car has a short range.	Not full charging of battery; Much-used battery.	Charge fully the battery again; Change the battery.
There appear slight noise and heat of the car in charging.	Chemical reactions.	Normal reactions.
The car has a slow speed.	Much-used battery; No electricity for battery; Overload; Uneven driving surface.	Change the battery; Charge fully the battery again; Reduce the load below 25 kilograms; Drive on uneven surface.

Maintenance and Service

After a period of use, parents should lubricate iron castings with lube, otherwise those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet weather.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, otherwise its plastic parts may be thawed.

Parents should clean car surface with dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they shouldn't clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children cannot drive the car in wet or rainy weather, otherwise the car's circuit system will be damaged.

When not using or laying the product, parents should cut off car power, take out the battery. Parents shouldn't change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

The "Lamborghini" and "Lamborghini Bull and Shield" trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

Licensed manufacturer: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

AIYAPLAY

IN240500337V01_DE

370-330V90

Lamborghini Revuelto Elektrisches Aufsitzfahrzeug
Offizielles lizenziertes Produkt
QLS-8603



Simulationsauto-Modell

Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge per Fernsteuerung

Bedienungsanleitung für den Betrieb vorwärts und rückwärts sowie für die Lenkung per Hand

Eingebaute Musik, Musikwiedergabe von externen Geräten

Musikfunktion des Lenkrads

Funktion zur Anpassung der Lautstärke

Betriebsanzeige

Maximales Gewicht: 25 kg



Achtung: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Achtung: Die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Verwenden Sie das Gerät niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern; tragen Sie immer Schuhe, und lassen Sie niemals mehr als 1 Fahrer zu.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Montage- und Betriebsanweisung

PARTS



A x 1

Karosserie



B x 2

Vorderrad



C x 2

Hinterrad



D x 4

Radabdeckung



E x 1

Lenkrad



F x 1

Windschutzscheibe



G x 1

Sitz



H x 2

Rückspiegel



I x 1

Ladegerät



J x 1

Fernsteuerung



K x 2

Schraubenschlüssel


PARTS



Produktspezifikationen:

Akku:	12V4.5AH*1
Antriebsmotor:	12V 390*2(18000RPM)
Lenkmotor:	12V 380*1 (5600 RPM)
Geeignetes Alter:	37-95 Monate
Maximales Gewicht:	25kg
Fahrzeuggröße:	105*60*40cm
Geschwindigkeit:	3-5km/h
Betriebsstunden:	Betriebszeit 0.75 Stunden nach dem Aufladen 8-10 Stunden
Ladegerät:	Eingang:AC100V-240V 50/60HZ Ausgang: DC12V 0.5A
Fernbedienung Batterie:	AAA1.5V*2(nicht mitgeliefert)

Funktion



Funktionsanzeige

- 1. Musik / Vorheriger:** Im eingebauten Musikmodus dient kurzes Drücken zur Änderung der Musik, während im externen Gerätemodus kurzes Drücken zum vorherigen Titel führt; langes Drücken in beiden Modi verringert die Lautstärke.
- 2. Musik / Nächster:** Im eingebauten Musikmodus dient kurzes Drücken zur Änderung der Musik, während im externen Gerätemodus kurzes Drücken zum nächsten Titel führt; langes Drücken erhöht in beiden Modi die Lautstärke.
- 3. USB-Schnittstelle:** Wenn Sie ein USB-Gerät einstecken, können Sie Musik von diesem Gerät abspielen.
- 4. Ladestand-Display:** Die vier Leuchten zeigen an, dass der Akku voll aufgeladen ist, wenn die grüne Leuchte auf der rechten Seite nicht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät geladen werden muss, und wenn die beiden Leuchten auf der rechten Seite nicht leuchten, bedeutet dies, dass der Akku extrem schwach ist und sofort geladen werden muss.
- 5. MP3-Schnittstelle:** Wenn Sie einen MP3-Player einstecken, können Sie Musik von dem Gerät abspielen.
- 6. Musik:** Spielen Sie die integrierte Musik des Geräts ab.
- 7. Modus-Schalter:** Änderung des Modus zwischen geräteinterner Musik und externen Geräten.
- 8. Hupe-Taste:** Drücken Sie die Taste für die Hupe.
- 9. Musik-Taste:** Drücken Sie für die Musikwiedergabe.

10. **Fußpedal:** Versorgt das Produkt mit Strom. Um das Fahrzeug zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten. Um zu bremsen oder zu verlangsamen, nehmen Sie den Druck vom Pedal.
11. **Beleuchtung-Taste:** Schaltet die Beleuchtung ein/aus/ Blinker.
12. **Hohe / niedrige Geschwindigkeit:** Umschalten zwischen hoher und niedriger Fahrgeschwindigkeit für das Produkt.
13. **Ein/Aus:** Schalten Sie das Gerät ein oder aus, drücken Sie kurz, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie kurz, um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie lang, um den Strom auszuschalten.
14. **Vorwärts:** Fahren Sie vorwärts.
15. **Rückwärts:** Fahren Sie rückwärts.

Beschreibung der Umschaltung des Steuer-Modus



Modus 1: Fernbedienung.

In diesem Modus können nur Erwachsene die Fernbedienung verwenden, um das Produkt vorwärts, rückwärts und lenkend zu steuern, und der Fußschalter kann das Produkt nicht steuern.

Modus 2: manuelle Steuerung.

In diesem Modus können die Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkfunktionen des Produkts nur von den Kindern selbst betrieben werden. Wählen Sie den Vorwärts- oder Rückwärtsgang, treten Sie auf den Fußschalter, steuern Sie das Produkt vorwärts oder rückwärts, und bedienen Sie das Lenkrad von Hand, um die Lenkung zu steuern.

Der Betrieb wird über den Modus-Schalter gesteuert:

Suchen Sie den Modus-Schalter unter dem Sitz. Er hat eine durchsichtige Klappe und ist mit einer Schraube verriegelt, so dass die Eltern ihn mit einem Schraubenzieher öffnen müssen. Drehen Sie den Schalter auf die Kurve „rc“ für den Fernbedienungs-Modus, und drehen Sie den Schalter auf die Kurve „manuell“ für den manuellen Steuer-Modus.

Funktion der Fernbedienung und Anweisungen

Schalten Sie niemals zwischen dem Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb um, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, da sonst das Getriebe und der Motor beschädigt werden.

Die Fernsteuerung darf nur von den Erziehungsberechtigten verwendet werden.

Der Betrieb dieses Produkts erfolgt hauptsächlich über die Fernbedienung.

Die Steuerung der Fernbedienung ist bei der Auslieferung bereits mit der Verifizierung des Codes abgeschlossen und kann direkt verwendet werden, wenn die Batterie hinzugefügt wird!

Sollte die Fernbedienung nicht verwendet werden können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

Schritt 1: Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter am Fahrzeug aus.


Schritt 2: Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Code zu starten, die erste LED flackert;

Schritt 3: Schalten Sie jetzt den Ein-/Aus-Schalter des Fahrzeugs ein, die erste LED flackert, der Code wurde erfolgreich abgeglichen

Die roten Kontrollleuchten hören auf zu flackern, der Code wurde erfolgreich abgeglichen.

Wenn die Fernbedienung 10 Sekunden lang nicht läuft, wird sie in den Standby-Modus geschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Aufwecken.

Drücken Sie „P“ Taste halten Sie die Bremse, alle LEDs flackern.



Akkuspezifikationen

- Mischen Sie niemals neue, alte oder verschiedene Akkutypen miteinander.
- Verwechseln Sie niemals die positiven und negativen Elektroden eines Akkus – dies könnte zu einem Kurzschluss führen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Legen Sie die Akkus mit der richtigen Polarität ein.
- Das Laden und Wechseln von Akkus sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nehmen Sie die Akkus beim Aufladen aus dem Produkt.
- Nehmen Sie leere Akkus aus dem Produkt heraus – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Benutzen Sie einen Schraubenzieher, um die Schrauben der Akkus zu entfernen, öffnen Sie die Kappe wie mit dem Pfeil angezeigt und legen Sie dann zwei AAA-Batterien mit 1,5 V ein.

1. Montage der Vorderräder

Entfernen Sie zuerst die Mutter und eine Dichtung von der Vorderachse, installieren Sie dann nacheinander das Rad, die Dichtung und die Mutter auf der Vorderachse, ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und installieren Sie schließlich die Radabdeckung auf dem Rad. Montieren Sie das Vorderrad auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.



2. Montage der Hinterräder

Entfernen Sie zunächst die Mutter, die Dichtung und den Pappschlauch von der Hinterachse, installieren Sie dann nacheinander das Rad, die Dichtung und die Mutter auf der Hinterachse, installieren Sie das Hinterrad der anderen Seite auf die gleiche Weise, ziehen Sie die Muttern mit 2 Schraubenschlüsseln fest und installieren Sie schließlich die Radabdeckung auf dem Rad.




3. Montieren Sie das Lenkrad

Verbinden Sie zuerst das Lenkradkabel mit dem Armaturenbrett, stecken Sie das Kabel in die Kabelöffnung und richten Sie schließlich das Lenkrad mit dem Stecker aus.





4. Montieren Sie die Windschutzscheibe

Richten Sie die Windschutzscheibe an der Karosserie aus, und befestigen Sie den Clip an der Lochposition.



5. Schließen Sie das Stromkabel an

Schließen Sie das Stromkabel an den Akku an.
Schalten Sie dann den Strom ein, um die Schaltkreise zu prüfen.



6. Installieren Sie die Rückspiegel

Entfernen Sie zuerst die beiden Schrauben an der Vorderseite der Sitzposition, richten Sie dann den Sitz auf die Position an der Karosserie aus und befestigen Sie ihn mit Schrauben.



7. Montieren Sie den Sitz

Unterscheiden Sie den linken Spiegel vom rechten.
Setzen Sie dann die Spiegel in die Lochstelle an der Tür ein.





Achtung

- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Dieses Produkt enthält im unmontierten Zustand kleine und scharfe Teile – bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Nicht im Straßenverkehr verwenden.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter drei Jahren benutzt werden.
- Der Sicherheitsgurt muss bei der Benutzung dieses Produkts angelegt werden.
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Der Akku muss von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Laden Sie das Produkt vor dem Erstgebrauch auf.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Teile.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.

Hinweis

- Verwenden Sie es nicht auf verkehrsreichen Straßen, an Hängen oder in der Nähe von Abflüssen.
- Ändern Sie nicht den Stromkreis und schließen Sie keine zusätzlichen elektrischen Geräte an das Produkt an.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht im Regen. Halten Sie das Fahrzeug von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um Schäden zu vermeiden.
- Die maximale Zuladung beträgt 25 kg – dieses Produkt kann jeweils von einem Kind benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Batteriestecker ab, wenn das Gerät eine Weile nicht benutzt wurde.
- Prüfen Sie vor der Benutzung und dem Aufladen den Stecker und andere Teile auf Beschädigungen.

Ladebenachrichtigung


- Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf - längeres Aufladen kann zu dauerhaften Schäden führen.
- Stecken Sie den DC-Stecker in die Steckdose, und stecken Sie dann das Ladegerät in den Stecker. Benutzen Sie das Produkt niemals während des Aufladens.
- Dieses Produkt kann eine Stunde lang verwendet werden – die Ladezeit beträgt 8-10 Stunden.
- Es ist normal, dass das Ladegerät und der Akku beim Aufladen kühl bleiben.
- Verwenden Sie den Stecker nicht in der Nähe von Wasser, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines nicht vom Hersteller gelieferten Ladegeräts kann das Produkt beschädigen.
- Laden Sie das Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Suchen Sie das Aufladeloch hinter der Abdeckung im linken vorderen Kotflügel.

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in das Steckerloch.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



Relevante Materialien: PP-Kunststoff, Lichtmaschine, Akku und Eisengussteile.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Auto springt nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Akkuladung ist niedrig. - Die Einschalt-Taste wurde nicht richtig gedrückt. - Fehler im Netzstecker. - Die Batterie ist defekt. - Elektrogeräte sind beschädigt. - Die Lichtmaschine ist defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieses Produkts. - Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. - Ersetzen Sie den Akku. - Ersetzen Sie die Elektrogeräte. - Generator wechseln.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	<ul style="list-style-type: none"> - Akkuanschluss defekt. - Ladegerät lädt nicht auf. - Fehlerhaftes Ladegerät. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stecken Sie den Stecker wieder ein. - Stecken Sie das Ladegerät erneut ein. - Wechseln Sie das Ladegerät.
Das Fahrzeug fährt nicht weit.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist nicht vollständig geladen. - Der Akku ist überlastet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. - Wechseln Sie den Akku.
Beim Aufladen gibt es ein leichtes Geräusch und das Auto erwärmt sich.	<ul style="list-style-type: none"> - Dies ist normal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es muss nichts unternommen werden.
Das Fahrzeug fährt mit langsamer Geschwindigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist überlastet. - Der Akku ist leer. - Das Produkt hat seine maximale Belastung überschritten. - Unebene Fahrbahn. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wechseln Sie den Akku. - Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. - Stellen Sie sicher, dass das Gewicht unter 25 kg liegt. - Fahren Sie auf einer flachen und ebenen Fläche.

Wartung und Service

Nach einer Nutzungsdauer sollten Eltern die Eisenbeschläge mit Schmiermittel schmieren, da sie sonst rosten könnten; sie sollten das Produkt vor Feuer schützen und es flach an dunklen Orten aufbewahren; sie sollten das Produkt im Haus aufbewahren oder es bei nassem Wetter mit einem wasserdichten Tuch abdecken.

Eltern sollten das Produkt von heißen Objekten wie Herd und Heizung fernhalten, da sonst die Kunststoffteile schmelzen könnten.

Eltern sollten die Autooberfläche mit einem trockenen Tuch reinigen oder die Kunststoffteile mit nicht wachshaltigem Möbelpolitur reinigen; sie sollten die Kunststoffteile nicht mit chemischen Lösungen reinigen oder das Auto mit Wasser reinigen; Kinder dürfen das Auto bei nassem oder regnerischem Wetter nicht fahren, da sonst das Schaltungssystem des Autos beschädigt werden kann.

Wenn das Produkt nicht benutzt wird oder gelagert wird, sollten die Eltern die Stromzufuhr zum Auto unterbrechen und die Batterie herausnehmen. Eltern sollten die Produktstruktur und das Schaltungssystem nicht ändern und das Produkt von Fachleuten überprüfen und reparieren lassen oder unter Anleitung von Fachleuten.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Die Marken „Lamborghini“ und „Lamborghini Stier und Schild“, Urheberrechte, Designs und Modelle werden unter Lizenz von Automobili Lamborghini S.p.A, Italien, verwendet.

Lizenziertes Hersteller: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

AIYAPLAY

IN240500337V01_ES

370-330V90

**Lamborghini Revuelto Electric Ride
en producto con licencia oficial
QLS-8603**



Modelo de coche de simulación

Operaciones de avance, retroceso y dirección mediante control remoto

Operaciones de avance, retroceso y dirección mediante control manual

Música incorporada, reproducción de música de dispositivos externos

Función de música del volante

Función de ajuste de volumen

Pantalla de alimentación

Peso máximo: 25 KGS



Advertencia: El juguete debe ser montado por un adulto.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones pronunciados, piscinas u otros cuerpos de agua; Utilice siempre zapatos y nunca permita que haya más de un pasajero.

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Instrucciones de instalación y funcionamiento



A x 1

Carrocería



B x 2

Rueda delantera



C x 2

Rueda trasera



D x 4

Cubierta de rueda



E x 1

Volante de dirección



F x 1

Parabrisas



G x 1

Asiento



H x 2

Espejo retrovisor



I x 1

Cargador



J x 1

Control remoto



K x 2


Llave inglesa



Especificaciones del producto:

Batería:	12V4.5AH*1
Motor de accionamiento:	12V390*2(13000RPM)
Motor de dirección:	12V 380*1 (5600RPM)
Edad recomendada:	37-95 meses
Carga máxima:	25 kg
Medidas:	105*60*40mm
Velocidad:	3-5 km/h
Autonomía:	Uso 0,75 horas tras carga 8-10 horas
Cargador:	Entrada: 100V-240V 50/60Hz Salida: 12V 0.5A
Pilas (control remoto):	AAA1.5V*2 (no incluidas)

Funciones




Indicación de funciones

- 1. Música / Anterior:** En el modo de música incorporado, presione brevemente este botón para cambiar de música, y en el modo de dispositivo externo, presione brevemente este botón para reproducir la canción anterior; en ambos modos, presione este botón prolongadamente, el volumen disminuirá.
- 2. Música / Siguiente:** En el modo de música incorporado, presione brevemente este botón para cambiar de música, y en el modo de dispositivo externo, presione brevemente este botón para reproducir la siguiente canción; en ambos modos, presione este botón prolongadamente, el volumen aumentará.
- 3. Interfaz USB:** Inserte un dispositivo USB, y se puede reproducir música desde el dispositivo.
- 4. Indicación de potencia:** Las cuatro luces encendidas indican que la batería está completamente cargada; si la luz verde de la derecha está apagada, lo que significa que se necesita cargarla, y si las dos luces de la derecha están apagadas, lo que significa que la batería está extremadamente baja y debe cargarse inmediatamente.
- 5. Interfaz MP3:** Inserte un MP3, y se puede reproducir música desde el dispositivo.
- 6. Música:** Reproduce la música incorporada del dispositivo.
- 7. Interruptor de modos:** Cambia entre los modos de la música incorporada del dispositivo y de dispositivos externos.
- 8. Botón de la bocina:** Presione este botón para hacer sonar la bocina.

9. **Botón de música:** Presione este botón para reproducir música.
10. **Pedal de pie:** Aplica energía al producto. Para mover el automóvil, presione el pedal hacia abajo. Para frenar o reducir la velocidad, suelte la presión del pedal.
11. **Botón de luces:** Enciende/apaga/parpadea las luces.
12. **Velocidad alta/baja:** Cambia entre la velocidad de conducción del producto alta y la baja.
13. **Potencia:** Enciende o apaga el producto, presione brevemente este botón para pausar la reproducción de música, y presiónelo brevemente otra vez para reanudar la reproducción, y presiónelo prolongadamente para apagar el producto.
14. **Avance:** La conducción se configura para mover hacia delante.
15. **Retroceso:** La conducción se configura para mover hacia atrás.

Instrucciones de interruptor de modos de control



Modo 1: Control remoto:

En este modo, sólo los adultos pueden utilizar el control remoto para controlar el avance, retroceso y dirección del producto. El interruptor de pie no puede controlar el producto.

Modo 2: Control manual:

En este modo, las funciones de avance, retroceso y dirección del producto sólo pueden ser operadas por los niños mismos. Seleccione la marcha hacia adelante o hacia atrás, pise el interruptor de pie para controlar el producto hacia adelante o hacia atrás, y opere manualmente el volante para controlar la dirección.

Método de operación de cambio de modo:

Encuentre el interruptor de modos debajo del asiento. Tiene una cubierta transparente, y la cubierta está bloqueada con un tornillo, lo que requiere que los padres utilicen un destornillador para abrirla, coloquen el interruptor en la posición de "r c" para cambiar al modo de control remoto, y coloquen el interruptor en la posición de "manual" para cambiar al modo de control manual.

Función e instrucciones del control remoto

Nunca cambies las operaciones de avance y retroceso cuando el coche esté en movimiento, de lo contrario, la caja de cambios y el motor podrían dañarse.

Solo el tutor legal del bebé puede usar el control remoto.

El producto se opera principalmente con el control remoto.

¡El control remoto ya ha completado la verificación del código cuando sale de la fábrica, y se puede usar directamente con la batería añadida!

Si el control remoto no se puede usar, por favor intenta los siguientes pasos:

Paso 1: Apaga el interruptor de alimentación del vehículo.

Paso 2: Mantén presionado el botón de Avance y Retroceso durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento del código, el primer LED parpadeará.

Paso 3: Enciende la alimentación del coche ahora, el primer LED se iluminará, éxito en el emparejamiento del código. Las luces indicadoras rojas dejan de parpadear, el código se ha emparejado con éxito. El control remoto entrará en modo de espera si no se utiliza durante 10 segundos, presiona cualquier tecla para despertarlo.

Presiona la tecla " P " para mantener el freno, todos los LED parpadearán.



Especificaciones de la batería

- Nunca mezcle pilas nuevas, viejas o de distinto tipo.
- No confunda nunca los electrodos positivo y negativo de una pila, ya que podría producirse un cortocircuito.
- No cargue pilas no recargables.
- Coloque las pilas en la polaridad correcta.
- Sólo los adultos deben cargar y cambiar las pilas.
- Saque las pilas del producto cuando lo esté cargando.
- Retire las pilas gastadas del producto - manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Utiliza un destornillador para quitar los tornillos de las pilas, abre la tapa como indica la flecha e introduce dos pilas AAA de 1,5 V.

1. Instalar las ruedas delanteras

Primero, retire la tuerca y la junta del eje delantero, luego instale la rueda, la junta y la tuerca en el eje delantero, apriete la tuerca con una llave y finalmente instale la cubierta de la rueda en la rueda. Instale la rueda delantera en el otro lado de la misma manera.




2. Instalar las ruedas traseras

Primero, retire la tuerca, la junta y el tubo de cartón del eje trasero, luego instale la rueda, la junta y la tuerca en el eje trasero por turno, instale la rueda trasera del otro lado de la misma manera, apriete las tuercas con dos llaves y finalmente instale la cubierta de la rueda en la rueda.




3. Instalar el volante

Primero conecte el cable del volante al panel de instrumentos, luego conecte el cable en el orificio del cable y finalmente alinee el volante con el conector.




4. Instalar el parabrisas

Alinee el parabrisas con la posición del cuerpo y fije el clip en la posición del orificio.



5. Conectar el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación a la batería.
Luego encienda la alimentación para comprobar los circuitos.



6. Instalar los espejos retrovisores

Primero retire los dos tornillos en la parte delantera de la posición del asiento, luego alinee el asiento con la posición en el cuerpo y asegúrelo con tornillos.



7. Instalar el asiento

Distinga el espejo izquierdo del derecho.

Luego inserte los espejos en el sitio del orificio en la puerta.





ADVERTENCIAS

- Este producto debe ser montado por un adulto.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out the reach of small children.
- No utilizar en zonas de tráfico.
- Este producto no debe ser utilizado por niños menores de tres años.
- Debe llevar puesto el cinturón de seguridad cuando utilice este producto.
- Se requiere la supervisión de un adulto cuando se utilice este producto.
- La batería debe cargarla un adulto. Cargue el producto antes de usarlo por primera vez.
- Mantenga el envase fuera del alcance de los niños para evitar la asfixia.
- Utilice únicamente las piezas suministradas por el fabricante.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el cargador.

Nota

- No utilizar en calles congestionadas, carreteras, taludes o cerca de desagüe.
- No modifique el circuito ni añada dispositivos eléctricos al producto.
- No utilice el mando a distancia bajo la lluvia. Manténgalo alejado del agua y otros líquidos para evitar daños.
- La carga máxima es de 25 kg - este producto puede ser utilizado por un niño a la vez.
- Asegúrese de que la alimentación está desconectada cuando no se utilice. Retire el conector de la batería cuando no se utilice durante un tiempo.
- Antes de utilizarlo y cargarlo, compruebe que el enchufe y otras piezas no estén dañados.

Cargando:


- Cargue la batería durante menos de 10 horas; una carga más larga puede causar daños permanentes.
- Coloque el enchufe de CC en la toma de corriente y, a continuación, el cargador en el enchufe. No utilice nunca el producto mientras se está cargando.
- Este producto se puede utilizar durante una hora - el tiempo de carga es de 8-10 horas.
- Es normal que el cargador y la batería se mantengan fríos durante la carga.
- No utilices el conector cerca del agua para evitar daños.
- Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de un cargador no suministrado por el fabricante puede dañar el producto.
- Cuando no se utilice durante mucho tiempo, cargue el producto.

El proceso de carga es el siguiente

Paso 1: Busque el orificio de carga detrás de la cubierta en el guardabarros delantero izquierdo.

Paso 2: Coloque el enchufe del cargador en el orificio del enchufe.

Paso 3: Conecte el cargador a la toma de corriente.



Materiales relevantes: Plásticos PP, k-carrageenan, generador, batería y fundición de hierro.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El coche no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> - La batería está baja. - No se presiona el botón del interruptor de forma correcta. - El conector de alimentación está defectuoso. - Fallo de la batería. - Los dispositivos eléctricos están dañados. - El generador está defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Siga las instrucciones al utilizar este coche. - Vuelva a instalar el conector de alimentación correctamente. - Reemplace la batería. - Reemplace los dispositivos eléctricos. - Reemplace el generador.
La batería no puede ser cargada.	<ul style="list-style-type: none"> - El conector de la batería está defectuoso. - El cargador no está cargando. - El cargador está defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vuelva a instalar el conector correctamente. - Vuelva a enchufar el cargador correctamente. - Reemplace el cargador.
El coche no puede viajar larga distancia.	<ul style="list-style-type: none"> - La batería no está completamente cargada. - La batería usada en exceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Reemplace la batería.
Hay un ligero ruido al cargar y el coche se calienta.	<ul style="list-style-type: none"> - Esto es normal. 	<ul style="list-style-type: none"> - No se necesita hacer nada.
El coche funciona a baja velocidad.	<ul style="list-style-type: none"> - La batería usada en exceso. - La batería está muerta. - Se ha excedido la carga máxima del coche. - La superficie sobre la que se conduce el coche es irregular. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reemplace la batería. - Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. - Asegúrese de que el peso del usuario sea menos de 25 kg. - Siempre utilice este coche sobre una superficie plana y uniforme.

Mantenimiento y servicio

Después de un período de uso, los padres deben lubricar las piezas de hierro con lubricante, de lo contrario, estas piezas se oxidarán; deben mantener el producto alejado del fuego y colocarlo en lugares oscuros; deben poner el producto dentro de la casa o cubrirlo con un paño impermeable en tiempo húmedo.

Los padres deben mantener el producto alejado de objetos calientes como estufas y calentadores, de lo contrario, sus partes de plástico pueden derretirse.

Los padres deben limpiar la superficie del coche con un paño seco, o limpiar las partes de plástico con un pulimento para muebles sin cera; no deben limpiar las partes de plástico con soluciones químicas ni limpiar el coche con agua; los niños no pueden conducir el coche en tiempo húmedo o lluvioso, de lo contrario, el sistema de circuitos del coche se dañará.

Cuando no se usa o se coloca el producto, los padres deben cortar la energía del coche, sacar la batería. Los padres no deben cambiar la estructura del producto y el sistema de circuitos, y deben hacer que el producto sea revisado y reparado por profesionales o bajo la guía de profesionales.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

Las marcas comerciales, los derechos de autor, los diseños y los modelos «Lamborghini» y «Lamborghini Bull and Shield» se utilizan bajo licencia de Automobili Lamborghini S.p.A., Italia.

Fabricante bajo licencia: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd

AIYAPLAY

IN240500337V01_PT

370-330V90

**Lamborghini Revuelto Electric Ride em
produto oficialmente licenciado
QLS-8603**



Modelo de carro de simulação

Operações de avanço, ré e direção via controlo remoto

Operações de avanço, ré e direção através de controlo manual

Música integrada, reprodução de música de dispositivos externos

Função de música no volante

Função de ajuste de volume

Exibição de energia

Peso máximo: 25 KGS



Atenção: O brinquedo deve ser montado por um adulto.

Aviso: Para reduzir o risco de lesões, é necessária a supervisão de um adulto. Nunca utilize em estradas, perto de veículos motorizados, em ou perto de encostas ou degraus íngremes, piscinas ou outros corpos de água; Use sempre sapatos e nunca permita mais de um passageiro.

IMPORTANTE, LEIA E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

Instruções de instalação e operação



A x 1

Carroceria



B x 2

Roda da frente



C x 2

Roda traseira



D x 4

tampa da roda



E x 1

Volante



F x 1

Para-brisa



G x 1

Assento



H x 2

Espelho retrovisor



I x 1

Carregador



J x 1

Controlo remoto



K x 2


Chave inglesa



Especificações do produto:

Bateria:	12V4.5AH*1
Motor de acionamento:	12V390*2(13000RPM)
Motor de direção:	12V 380*1 (5600 RPM)
Idade adequada:	37-95 meses
Peso máximo:	25 kg
Medidas:	105*60*40mm
Velocidade:	3-5 km/h
Autonomia:	Uso 0.75 horas após carregamento 8-10h
Carregador:	Entrada: 100V-240V 50/60Hz Saída: 12V 0.5A
Bateria controlo remoto:	AAA1.5V*2(não incluída)

Função




Indicação de função

- 1. Música/Anterior:** No modo de música integrado, premir brevemente troca a música, enquanto no modo de dispositivo externo, premir brevemente volta para a música anterior. Premir e segurar nos dois modos reduzirá o volume.
- 2. Música/Próxima:** No modo de música integrado, premir brevemente troca a música, enquanto no modo de dispositivo externo, premir brevemente avança para a próxima música. Premir e segurar nos dois modos aumentará o volume.
- 3. Interface USB:** Inserir um dispositivo USB pode reproduzir música do dispositivo.
- 4. Exibição de energia:** As quatro luzes indicam carga máxima; a luz verde apagada do lado direito indica a necessidade de carregamento; as duas luzes apagadas do lado direito indicam que a bateria está extremamente baixa e há necessidade de carregamento imediato.
- 5. Interface MP3:** Inserir um MP3 pode reproduzir música do dispositivo.
- 6. Música:** Reproduzir a música integrada do dispositivo.
- 7. Trocar modo:** Troca de modo entre a música integrada e os dispositivos externos.
- 8. Botão de buzina:** Prima para a buzina.
- 9. Botão música:** Prima para reproduzir música.
- 10. Pedal:** Aplica energia no produto. Para mover o veículo, prima o pedal. Para frear ou reduzir a velocidade, libere a pressão do pedal.
- 11. Botão de luz:** Liga/desliga/pisca-pisca as luzes.

- 12. Alta/baixa velocidade:** Alterna entre as velocidades de condução alta e baixa do produto.
- 13. Energia:** Liga ou desliga o produto, prima brevemente para pausar a reprodução de música, depois prima brevemente para continuar a reprodução; prima e segure para desligar a energia.
- 14. Avançar:** Condução definida para avançar.
- 15. Ré:** Condução definida para ré.

Descrição da comutação do modo de controlo



Modo 1: controlo remoto.

Neste modo, somente adultos podem utilizar o controlo remoto para controlar o avanço, ré e direção do produto e o pedal não pode controlar o produto.

Modo 2: controlo manual.

Neste modo, as funções de avanço, ré e direção do produto podem somente ser operada pelas próprias crianças. Selecione a marcha avançar ou ré, pise no pedal, controle o avanço ou ré do produto e opere manualmente o volante para controlar a direção.

Método de operação de comutação de modo:

A comutação de modo está em baixo do assento. Ela possui uma tampa transparente e fica presa com um parafuso, a exigir que os pais a abram com uma chave de fendas. Mude o comutador para a marcha “r c” para o modo de controlo remoto e mude o comutador para a marcha “manual” para o modo de controlo manual.

Função e instruções de controlo remoto

Nunca mude as operações de avanço e ré quando o carro estiver em movimento, caso contrário a caixa de câmbio e o motor poderão ser danificados.

Somente o responsável legal do bebé pode utilizar o controlo remoto.

O produto é operado principalmente com o controlo remoto.

O controlo remoto já completou a verificação do código ao sair da fábrica e pode ser usado diretamente com a bateria adicionada!

Se o controlo remoto não puder ser usado, tente as seguintes etapas:

Passo 1: Desligue o interruptor de alimentação do veículo.

Passo 2: Pressione e segure o botão Avançar e Voltar por 3 segundos para iniciar o emparelhamento do código, o primeiro LED piscará.

Passo 3: Ligue o carro agora, o primeiro LED acenderá, emparelhamento de código bem-sucedido. As luzes indicadoras vermelhas param de piscar, o código foi emparelhado com sucesso. O controlo remoto entrará no modo de espera se não for usado por 10 segundos, pressione qualquer tecla para ativá-lo.

Pressione a tecla "P" para segurar o freio, todos os LEDs piscarão.



Especificações da bateria

- Nunca misture pilhas novas, velhas ou de tipos diferentes.
- Nunca confunda os elétrodos positivo e negativo de uma pilha - isto pode provocar um curto-circuito.
- Não carregue pilhas não recarregáveis.
- Coloque as pilhas com a polaridade correta.
- Apenas adultos devem carregar e trocar as pilhas.
- Retire as pilhas do produto quando estiver a carregar.
- Retire as pilhas gastas do produto - mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Utilize uma chave de fendas para retirar os parafusos das pilhas, abra a tampa conforme a seta indica e, em seguida, insira duas pilhas AAA de 1,5 V.

1. Instale as rodas dianteiras

Primeiro, remova a porca e a junta do eixo dianteiro, depois instale a roda, a junta e a porca no eixo dianteiro, aperte a porca com uma chave inglesa e, por fim, instale a tampa da roda na roda. Instale a roda dianteira do outro lado da mesma maneira.



2. Instale as rodas traseiras

Primeiro, remova a porca, a junta e o tubo de cartão do eixo traseiro, depois instale a roda, a junta e a porca no eixo traseiro, instale a outra roda traseira lateral da mesma forma, aperte as porcas com duas chaves e finalmente instale a tampa da roda na roda.




3. Instale o volante

Primeiro conecte o cabo do volante ao painel de instrumentos, depois conecte o cabo no orifício do cabo e, finalmente, alinhe o volante com o conector.



4. Instale o para-brisa

Alinhe o para-brisa com a posição do corpo e fixe o clipe na posição do orifício.



5. Conectar o cabo de alimentação

Conecte o cabo de alimentação à bateria.
Em seguida, ligue a energia para verificar os circuitos.



6. Instale espelhos retrovisores

Primeiro remova os dois parafusos na frente da posição do assento, depois alinhe o assento com a posição no corpo e fixe-o com parafusos.



7. Instale o assento

Distinga o espelho esquerdo do direito.
Em seguida, insira os espelhos no orifício da porta.





ADVERTÊNCIAS

- Este produto deve ser montado por um adulto.
- Quando não montado, este produto contém peças pequenas e afiadas - mantenha-o fora do alcance de crianças pequenas.
- Não use no trânsito.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças com menos de três anos de idade.
- O cinto de segurança deve ser usado ao usar este produto.
- É necessária a supervisão de um adulto ao utilizar este produto.
- A bateria deve ser carregada por um adulto. Carregue o produto antes da primeira utilização.
- Manter a embalagem fora do alcance das crianças para evitar asfixia.
- Utilize apenas peças fornecidas pelo fabricante.
- Assegurar que as crianças não brincam com o carregador.

Nota

- Não utilizar em ruas congestionadas, estradas, declives ou perto de esgotos.
- Não altere o circuito nem adicione dispositivos elétricos ao produto.
- Não utilize o controlo remoto à chuva. Mantenha o carro afastado da água e de outros líquidos para evitar danos.
- A carga máxima é de 25 kg - este produto pode ser utilizado por uma criança de cada vez.
- Certifique-se de que a alimentação está desligada quando não estiver a ser utilizada. Retire o conector da bateria quando não estiver a ser utilizado durante algum tempo.
- Antes de utilizar e carregar, verifique se a ficha e outras peças estão danificadas.

Carregamento:



- Carregue a bateria durante menos de 10 horas - carregar durante mais tempo pode causar danos permanentes.
- Coloque a ficha CC na tomada elétrica e, em seguida, coloque o carregador na ficha. Nunca utilize o produto enquanto estiver a carregar.
- Este produto pode ser utilizado durante uma hora - o tempo de carregamento é de 8-10 horas.
- É normal que o carregador e a bateria fiquem quentes durante o carregamento.
- Não utilize o conector perto de água para evitar danos.
- Utilize apenas o carregador fornecido. A utilização de um carregador não fornecido pelo fabricante pode danificar o produto.
- Quando não estiver a ser utilizado durante um longo período de tempo, carregue o produto.

O processo de carregamento é o seguinte

Passo 1: Localize o orifício de carregamento atrás da tampa do para-brisa dianteiro esquerdo.

Passo 2: Coloque o plugue do carregador no orifício do plugue.

Passo 3: Conecte o carregador na tomada.



Materiais relevantes: plásticos PP, k-carrageenan, gerador, bateria e ferro fundido.

Resolução de Problemas

Problema	Causa	Solução
O veículo não arranca	<ul style="list-style-type: none">- A pilha está fraca.- Falha ao premir corretamente o botão do interruptor.- Falha no conector de alimentação.- Avaria na bateria.- Os dispositivos elétricos estão danificados.- O gerador está avariado.	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.- Siga as instruções quando utilizar este produto.- Reinstale o conector de alimentação.- Substituir a bateria.- Substituir os dispositivos elétricos.- Substituir o gerador.
A bateria não carrega	<ul style="list-style-type: none">- Falha no conector da bateria.- O carregador não carrega.- Carregador defeituoso.	<ul style="list-style-type: none">- Voltar a instalar o conector.- Voltar a ligar o carregador.- Substituir o carregador.
O carro não vai longe	<ul style="list-style-type: none">- A bateria não está totalmente carregada.- Bateria demasiado usada.	<ul style="list-style-type: none">- Certificar-se de que a bateria está totalmente carregada.- Substituir a bateria.
Há um ligeiro ruído e o carro aquece quando está a carregar	<ul style="list-style-type: none">- Isto é normal	<ul style="list-style-type: none">- Não há nada a fazer
O veículo funciona a uma velocidade lenta	<ul style="list-style-type: none">- Bateria demasiado usada.- A bateria está descarregada.- O produto excedeu a sua carga máxima.- Superfície de condução irregular.	<ul style="list-style-type: none">- Substituir a bateria.- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.- Certificar-se de que o peso é inferior a 25 kg.- Conduzir numa superfície plana e regular.

Manutenção e serviço

Após um período de uso, os pais devem lubrificar as peças de ferro com lubrificante, caso contrário essas peças enferrujarão; Devem manter o produto longe do fogo e colocá-lo em locais escuros; Devem colocar o produto dentro de casa ou cobri-lo com um pano impermeável em tempo chuvoso.

Os pais devem manter o produto longe de objetos quentes, como fogões e aquecedores, caso contrário suas partes plásticas podem derreter.

Os pais devem limpar a superfície do carro com um pano seco ou limpar as partes plásticas com um polidor de móveis sem cera; Não devem limpar as peças plásticas com soluções químicas ou limpar o carro com água; As crianças não podem conduzir o carro em tempo chuvoso ou molhado, caso contrário o sistema de circuito do carro será danificado.

Ao não usar ou colocar o produto, os pais devem desligar a energia do carro e retirar a bateria. Os pais não devem alterar a estrutura e o sistema de circuito do produto, devendo mandar verificar e reparar o produto por profissionais ou sob orientação de profissionais.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

As marcas registradas, direitos autorais, designs e modelos “Lamborghini” e “Lamborghini Bull and Shield” são usados sob licença da Automobili Lamborghini SpA, Itália.

Fabricante licenciado: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd

AIYAPLAY

IN240500337V01_IT

370-330V90

Lamborghini Revuelto Elettrica Giocattolo
Prodotto sotto Licenza ufficiale
QLS-8603



Modello simulativo di un'automobile.

Funzioni di marcia in avanti, retromarcia e sterzo tramite telecomando.

Operazioni di marcia in avanti, retromarcia e sterzo come da manuale.

Musica incorporata, riproduzione musicale da dispositivi esterni.

Funzione musicale sul volante

Funzione di regolazione del volume

Visualizzazione della potenza.

Peso massimo: 25 kg



Avvertenza: il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni personali è necessaria la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su o vicino a pendenze o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua; indossare sempre le scarpe e non consentire mai a più di un bambino per volta.

**IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE
D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO**

Istruzioni di Installazione e Uso



A x 1

Carrozzeria



B x 2

Ruote anteriori



C x 2

Ruote posteriori



D x 4

Copriruota



E x 1

Volante



F x 1

Parabrezza



G x 1

Sedile



H x 2

Specchietto retrovisore



I x 1

Caricatore



J x 1

Telecomando



K x 2


Chiave per copriruota



Specifiche del prodotto:

Batteria:	12V4.5AH*1
Motore di azionamento:	12V390*2(13000RPM)
Motore di sterzo:	12V 380*1 (5600 RPM)
Età adatta:	37-95 mesi
Peso massimo:	25 kg
Dimensioni dell'auto:	105*60*40cm
Velocità:	3-5 km/h
Tempo di azione:	0.75 ore di funzionamento dopo 8-10 ore di ricarica
Alimentatore:	Ingresso: 100V-240V 50/60Hz
	Uscita: 12V 0.5A
Batteria Telecomando:	AAA1,5V*2(not dotato)

Funzioni




Descrizione delle Funzioni

- 1. Musica / Precedente:** In modalità musica integrata, premere brevemente per cambiare musica, in modalità di riproduzione con dispositivo esterno, premere brevemente per il brano precedente; premendo a lungo in entrambe le modalità si ridurrà il volume.
- 2. Musica / Successiva:** In modalità musica integrata, premere brevemente per cambiare musica, in modalità di riproduzione con dispositivo esterno, premere brevemente per il brano precedente; premendo a lungo in entrambe le modalità si aumenterà il volume.
- 3. Interfaccia USB:** Inserendo un dispositivo USB è possibile riprodurre la musica dal dispositivo.
- 4. Display livello di carica:** Le quattro spie accese indicano che il dispositivo è completamente carico, se la spia verde a destra è spenta, il dispositivo deve essere ricaricato, se le due spie a destra sono spente, la batteria è estremamente scarica e richiede una ricarica immediata.
- 5. Interfaccia MP3:** Inserendo un dispositivo MP3 è possibile riprodurre la musica dal dispositivo.
- 6. Musica:** Riproduce la musica integrata del dispositivo.
- 7. Cambio modalità:** Passaggio dalla modalità musica integrata nel dispositivo e musica riprodotta dai dispositivi esterni.
- 8. Pulsante del clacson:** Premere per suonare il clacson.

9. **Pulsante della musica:** Premere per riprodurre la musica.
10. **Interruttore a pedale:** Applica potenza al prodotto. Per far avanzare il veicolo, premere il pedale. Per frenare o rallentare il veicolo, rilasciare la pressione sul pedale.
11. **Pulsante delle luci:** Per accendere/spegnere/far lampeggiare le luci.
12. **Alta / Bassa velocità:** per far passare il veicolo dalla velocità di guida alta a quella bassa.
13. **Power:** Per accendere o spegnere il prodotto, premere brevemente per mettere in pausa la riproduzione musicale, quindi premere brevemente per continuare la riproduzione, premere a lungo per spegnere.
14. **Marcia avanti:** Imposta la direzione in avanti.
15. **Retromarcia:** Imposta la direzione in retromarcia.

Descrizione delle modalità di controllo



Modalità 1: controllo telecomandato.

In questa modalità, solo gli adulti devono utilizzare il telecomando per controllare l'avanzamento, la retromarcia e lo sterzo del veicolo, mentre l'interruttore a pedale non potrà controllare il prodotto.

Modalità 2: controllo manuale.

In questa modalità l'avanzamento, la retromarcia e lo sterzo del prodotto possono essere azionati solo dai bambini stessi. Selezionare la marcia in avanti o la retromarcia, premere l'interruttore a pedale, controllare il prodotto in avanti o

In retromarcia e azionare manualmente il volante per controllare lo sterzo.

Come cambiare modalità di guida:

Individuare l'interruttore della modalità situato sotto il sedile, all'interno di un coperchio trasparente bloccato con una vite, esso deve essere aperto dai genitori con un cacciavite, portare l'interruttore su marcia "rc" per la modalità telecomandata e portare l'interruttore su marcia "manuale" per la modalità di controllo manuale.

Funzione e istruzioni del telecomando

Non cambiare mai la marcia in avanti e indietro quando il veicolo è in movimento, altrimenti la scatola del cambio e il motore verranno danneggiati.

Solo il tutore legale del bambino può utilizzare il telecomando. Il prodotto viene gestito principalmente tramite il telecomando.

Il telecomando ha già completata l'abbinamento del segnale una volta uscito dalla fabbrica, e può essere utilizzato direttamente aggiungendo le batterie!

Se non è possibile utilizzare il telecomando, provare i seguenti passaggi:

Passo 1: spegnere l'interruttore di accensione sul veicolo.

Passo 2: tenere premuto il pulsante Avanti e Indietro per 3 secondi per avviare l'abbinamento del segnale, il primo LED lampeggia;

Passo 3: accendere ora il veicolo, il primo LED si accende, il segnale è stato abbinato con successo.

Le spie rosse smettono di lampeggiare, il segnale è stato abbinato con successo.

Il telecomando dopo 10 secondi di inattività entra in standby, premere un tasto qualsiasi per riattivarlo.

Premere il tasto "P" e tenere premuto il freno, tutti i LED lampeggiano.



Specifiche della batteria

- Non mischiare mai insieme batterie nuove, vecchie o di diversi tipi.
- Non confondere mai gli elettrodi positivo e negativo di una batteria: ciò potrebbe causare un cortocircuito.
- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Mettere le batterie nella giusta polarità.
- Solo gli adulti possono caricare e sostituire le batterie.
- Estrarre le batterie dal prodotto durante la ricarica.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto – tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti della batteria, aprire il coperchio come indicato dalla freccia, e poi inserire due batterie AAA da 1,5 V.

1. Installazione delle ruote anteriori

Innanzitutto, rimuovere il dado e una guarnizione dall'asse anteriore, quindi installare in sequenza la ruota, la guarnizione e il dado sull'asse anteriore, stringere il dado con una chiave a brugola e infine installare il copriruota sulla ruota. Installare la ruota anteriore sull'altro lato allo stesso modo.



2. Installazione delle ruote posteriori

Per prima cosa, rimuovere il dado, la guarnizione e il tubo di cartone dall'asse posteriore, quindi installare in sequenza la ruota, la guarnizione e il dado sull'asse posteriore, installare la ruota posteriore dell'altro lato nello stesso modo, stringere i dadi con 2 chiavi a brugola e infine installare il copri ruota sulla ruota.




3. Installazione del volante

Collegare prima il cavo del volante al quadro di comando, quindi inserire il cavo nel foro del cavo e infine allineare il volante con il connettore.




4. Installazione del parabrezza

Allineare il parabrezza all'apposita scanalatura posizione della carrozzeria e fissare la clip in corrispondenza del foro.



5. Connessione del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla batteria.
Quindi accendere l'alimentazione per controllare i circuiti.



6. Installazione degli specchietti retrovisori

Per prima cosa rimuovere le due viti nella parte anteriore della posizione del sedile, quindi allineare il sedile alla posizione sul corpo e stringere con le viti.



7. Installazione del sedile

Distinguere lo specchietto sinistro da quello destro.
Quindi inserire gli specchietti nei fori presenti sugli sportelli.





AVVERTIMENTO

- Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Quando smontato, questo prodotto contiene parti piccole e taglienti: tienile fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non utilizzare nel traffico.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai tre anni.
- La cintura di sicurezza deve essere indossata quando si utilizza questo prodotto.
- È necessaria la supervisione di un adulto quando si utilizza questo prodotto.
- La batteria deve essere caricata da un adulto. Caricare la batteria del prodotto prima del primo utilizzo.
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- Utilizzare solo parti fornite dal produttore.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'Alimentatore.

Nota

- Non utilizzare in strade o vie congestionate, su pendii o vicino alla fognatura.
- Non modificare il circuito o aggiungere dispositivi elettrici al prodotto.
- Non utilizzare il telecomando in caso di pioggia. Tenere l'auto lontano da acqua e altri liquidi per evitare danni.
- Il carico massimo è di 25 kg: questo prodotto può essere utilizzato da solo un bambino ogni volta.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta quando non in uso. Rimuovere il connettore della batteria quando non è stato utilizzato per un po' di tempo.
- Prima dell'uso e della ricarica, controllare che la spina e le altre parti non presentino danni.

Ricarica della batteria:



- Caricare la batteria per meno di 10 ore: una carica più lunga può causare danni permanenti.
- Inserire la spina CC nella presa di corrente, e poi inserire l'alimentatore nella spina. Non utilizzare mai il prodotto durante la ricarica.
- Questo prodotto può essere utilizzato per un'ora: il tempo di ricarica è di 8-10 ore.
- È normale che l'alimentatore e la batteria rimangano freschi durante la ricarica.
- Non utilizzare il connettore vicino all'acqua per evitare danni.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. L'utilizzo di un alimentatore non fornito dal produttore può danneggiare il prodotto.
- Quando non viene utilizzato per lungo tempo, caricare la batteria del prodotto.

Passaggi per la ricarica:

Passo 1 individuare il foro di ricarica dietro al parafrangente anteriore sinistro.

Passo 2: inserire la spina del caricatore nella porta di ricarica.

Passo 3: collegare il caricatore alla presa di corrente.



Materiali principali: plastica PP, k-carragenina, generatore, batteria e parti fuse in ferro.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Cause	Soluzioni
L'auto non parte.	<ul style="list-style-type: none">- La batteria è scarica.- Non è stato premuto correttamente il pulsante di interruttore.- Guasto al connettore di alimentazione.- Guasto della batteria.- I dispositivi elettrici sono danneggiati.- Il generatore è difettoso.	<ul style="list-style-type: none">- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.- Seguire le istruzioni quando si utilizza questo prodotto.- Reinstallare il connettore di alimentazione.- Cambiare batteria.- Cambiare dispositivi elettrici.- Cambiare generatore.
La batteria non si carica.	<ul style="list-style-type: none">- Guasto al connettore della batteria.- Alimentatore non si carica.- Alimentatore difettoso.	<ul style="list-style-type: none">- Reinstallare il connettore.- Ricollegare l'alimentatore.- Cambiare l'alimentatore.
L'auto non va lontano.	<ul style="list-style-type: none">- La batteria non è completamente carica.- Batteria sovrautilizzata.	<ul style="list-style-type: none">- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.- Cambiare la batteria.
C'è un leggero rumore e l'auto si riscalda durante la ricarica.	<ul style="list-style-type: none">- È normale.	<ul style="list-style-type: none">- Nulla necessaria da fare.
L'auto funziona a bassa velocità.	<ul style="list-style-type: none">- Batteria sovrautilizzata.- La batteria è scarica.- Il prodotto ha superato il suo carico massimo.- Superficie irregolare per guida.	<ul style="list-style-type: none">- Cambiare la batteria.- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.- Assicurarsi che il peso sia inferiore a 25 kg.- Guidare su una superficie piana e livellata

Manutenzione e Cura

Dopo un periodo di utilizzo, i genitori devono lubrificare le parti fuse in ferro con lubrificante, altrimenti si arrugginiranno; devono tenere il prodotto lontano dal fuoco e poggiarlo in piano in aree all'ombra; devono collocare il prodotto all'interno della casa o coprirlo con un panno impermeabile in caso di pioggia.

I genitori devono tenere il prodotto lontano da oggetti caldi come fornelli e caloriferi, altrimenti le parti in plastica potrebbero sciogliersi.

I genitori devono pulire la superficie del veicolo con un panno asciutto o pulire le parti in plastica con un lucidante per mobili non ceroso; non devono pulire le parti in plastica con soluzioni chimiche né pulire il veicolo con acqua; i bambini non possono guidare l'auto in condizioni di tempo umido o piovoso, altrimenti il circuito elettrico del veicolo verrà danneggiato.

Quando non si utilizza o non si maneggia il prodotto, i genitori devono interrompere l'alimentazione ed estrarre la batteria. I genitori non devono modificare la struttura del prodotto e il circuito elettrico e devono far controllare e riparare il prodotto da professionisti o sotto la guida di professionisti.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

I marchi, i diritti d'autore, i disegni e i modelli "Lamborghini" e "Lamborghini Bull and Shield" sono utilizzati su licenza di Automobili Lamborghini S.p.A, Italia.
Produttore autorizzato: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd

