

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN


Coches eléctricos para niños

370-071 ES C191210

ADVERTENCIA:

Asamblea por un adulto.

Este juguete no es apto para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.



Estándar ejecutivo:

En71 y En62115

ASTM F963-17

Las fotos son **sólo** para referencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Las ilustraciones de esta instrucción se utilizan para comprender mejor el método de operación del producto y la estructura del producto. Tenga en cuenta que puede haber diferencias entre las imágenes y el elemento físico.

Para mejorar la calidad, podemos cambiar parte de la estructura y el aspecto del producto sin previo aviso.

⚠ Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar, le indicará el método de operación correcto y los pasos de instalación. El funcionamiento incorrecto puede dañar el producto o incluso dañar a su hijo. Por favor mantenga esta instrucción lista y fácil de encontrar.

1. Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

El manual del propietario contiene instrucciones de montaje, uso y mantenimiento. El vehículo debe ser montado por un adulto que haya leído y comprendido las instrucciones de este manual. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo antes de usarlo.

Nota: para un mejor rendimiento de uso en superficies planas y duras.

Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte al usuario del vehículo:

-Este producto contiene piezas pequeñas que son solo para el montaje de adultos. Mantenga a los niños pequeños alejados al armar el producto. Retire y deseche todo el material de protección y las bolsas de polietileno antes del montaje. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje y las piezas de debajo de la carrocería del vehículo.

-Los postes de batería, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo (ácidos) químicos conocidos por el estado de California que causan cáncer, daños reproductivos y son tóxicos y corrosivos. Nunca abra la batería.

-Las partes del cuerpo como las manos, piernas, cabello y ropa pueden quedar atrapadas en las partes móviles. Nunca coloque una parte del cuerpo cerca de una parte móvil o use ropa suelta mientras usa el vehículo. Siempre use zapatos cuando use el vehículo.

-Este juguete no tiene frenos ni capacidad de frenado. No deje a un niño desapegado mientras usa este juguete ni permita el uso de este juguete en ningún lugar que requiera capacidad de frenado, ya que esto podría resultar en una pérdida de control o pérdida de control, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.

-El uso del vehículo cerca de calles, vehículos motorizados, caídas, tales como: escalones, agua (piscinas) u otros cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores inflamables, en callejones, por la noche o en la oscuridad podría resultar En un accidente inesperado. Siempre use el vehículo en un ambiente seguro y con la supervisión continua de un adulto.

-El uso del vehículo en condiciones inseguras, como nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava fina puede provocar una acción inesperada, como volcarse y patinar, y dañar el sistema eléctrico y la batería.

-Usar el vehículo de manera insegura. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a:

a. Tirando del vehículo con otro vehículo o dispositivo similar

b. Permitiendo a más de un jinete

c. Pulsando al usuario desde la parte posterior

d. Viajando a una velocidad insegura.

Siempre use el sentido común y prácticas seguras al usar el vehículo.

Advertencias de la batería

Los siguientes riesgos de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte al usuario del vehículo:



- El uso de una batería o cargador que no sea la batería recargable de 12V y el cargador suministrados puede provocar un incendio o una explosión. Utilice únicamente la batería recargable de 12 V y el cargador suministrados con el vehículo.

- El uso de la batería recargable de 12 V y el cargador para cualquier otro producto puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Nunca use la batería recargable de 12V y el cargador con otro producto.

- Los gases explosivos se crean durante la carga. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la batería cerca de calor o materiales inflamables.



- El contacto entre los terminales positivo y negativo puede provocar un incendio o una explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Si retira la batería con los cables o el cargador puede dañar la batería y provocar un incendio. Siempre levante la batería por su caja o asas.



- Los líquidos en la batería pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica. Mantenga siempre todos los líquidos lejos de la batería y mantenga la batería seca.

El contacto o la exposición a la fuga de la batería (ácido de plomo) pueden causar lesiones graves. Si el contacto o la exposición se produce inmediatamente llame a su médico. Si el producto químico está en la piel o en los ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos. Si el producto químico fue tragado. Inmediatamente dar a la persona agua o leche. No le dé agua o leche si el paciente está vomitando o tiene un nivel de alerta disminuido. No induzca el vomito.

ADVERTENCIA



- Los postes de batería, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y son tóxicas y correctivas. Nunca abra la batería.

Alterar o modificar el sistema de circuito eléctrico puede causar una descarga eléctrica, incendio o explosión y dañar permanentemente el sistema. El cableado expuesto, el circuito en el cargador puede causar una descarga eléctrica. Mantenga siempre la carcasa del cargador cerrada.

Requisitos y advertencias del usuario.

Edad	37-96 meses
Peso máximo	(40kgs)

Antes de usar el vehículo, el niño debe comprender los controles del vehículo y las cuestiones de seguridad. También deben demostrar la capacidad de manejar el vehículo y operar sus controles. Es responsabilidad del adulto educar al niño y supervisar el uso de los vehículos. Lea las siguientes advertencias de seguridad a cualquier niño que use el vehículo antes de conducir.

ADVERTENCIA

- Nunca deje al niño sin atar. Siempre supervisa al niño.
- Siempre siéntese en el asiento cuando use el vehículo.
- Mantenga sus manos, cabello y ropa alejados de las partes móviles.
- Siempre use zapatos cuando use el vehículo.
- Se permiten dos pasajeros en el vehículo a la vez.
- Los niños menores de 3 años no pueden usar el vehículo.
- Sólo conduzca en terreno plano.
- No se acerque a piscinas u otros cuerpos de agua, caídas o suba y baje por pendientes pronunciadas.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, barro, arena o grava fina.
- No conduzca el vehículo en calles o cerca de automóviles.
- No ser utilizado en el tráfico.

ADVERTENCIA

- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- No deje el vehículo al sol durante largos periodos de tiempo, ya que podría producirse un desvanecimiento. Almacene a la sombra o cubra con lona.
- No lave el vehículo con una manguera.
- No lave el vehículo con agua y jabón.
- Preste atención al conducir el vehículo, evite caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.
- Revise los componentes antes de usarlos, y haga un examen regular de los transformadores o cargadores de baterías en caso de que se produzcan daños en el cable, el enchufe, la caja y otras piezas; el vehículo no se utilizará hasta que el daño haya sido reparado, para evitar daños o accidente.

Intervalo de recarga y tiempo



¡ Importante!

- Se puede dañar la batería si se deja drenar por completo. No permita que la batería se agote por completo.
- Verifique que la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) no estén desgastados ni dañados antes de cargarlos. No cargue la batería si ha ocurrido daño.
- En promedio, tendrá que cargar la batería entre 8 y 12 horas. No cargue la batería durante más de 20 horas. Si no se carga la batería como se indica, se podría dañar la batería de forma permanente y anular la garantía.
- Solo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad debe manejar, cargar y recargar la batería.

Especificación

Nombre	Especificación
Batería	Batería: 12V 4.5AH (6-FM-4.5(AH))*1
Motor	Motor: 12V*2 Motor de direccion: 12V*1
Edad adecuada	37-96 meses
Peso máximo	40KGS
Tamaño corporal	1165*750*485MM
Velocidad	2-4KM/h
Horas de uso	Carga de 8-12 horas, utilizando 1 a 2 horas.
Cargador	Entrada: 220V Salida: DC 12V1000MA/
Material principal	PP (polipropileno) y hierro


*Los parámetros anteriores contienen plumas opcionales, parámetros específicos, consulte las muestras.

1	1	 A (volante)	2	1	 B (instrucciones)
3	1 (Opcional)	 E (control remoto)	4	1	 F (ala trasera)
5	4	 H (cubierta de rueda pequeña)	6	4	 J (rueda)
7	1	 L (espejo l)	8	1	 R (espejo R)
9	1	 N (Asiento)	10	2	 P (M8 llave)
11	2	 X (tornillo penetrante)	12	1	 Q (Cargador)

* Las fotos son SOLO para referencia.


Pasos de instalación

NO.	Cantidad	Imagen	NO.	Cantidad	Imagen
-----	----------	--------	-----	----------	--------




Paso 1: Instalar la rueda

1. Use la P (llave M8) para aflojar el ② (tornillo M8) ① (junta M8) y ③ (tubo de papel circular) de la ④ (eje trasero) en sentido contrario a las agujas del reloj. (Preste atención, mantenga la ⑤ en el eje trasero, evite caerse).




2. Instale la J (rueda) en la ④ (eje trasero), siga la dirección de la flecha, coloque la ① (junta M8), luego use la P (llave M8) para apretar la ② (tornillo M8) en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente instale la H (cubierta de la rueda) en la posición correcta (alinee y presione la hebilla de la tapa de la rueda con las ranuras de la rueda para fijarla).




Paso 2: Instalar la rueda

Utilice la P (llave M8) para aflojar el ② (tornillo M8) ① (junta M8) de la ③ (eje trasero) en sentido antihorario.




Paso 2: instalar la rueda delantera

Instale la J (rueda) en la ③ (eje delantero), siga la dirección de la flecha, coloque la ① (junta de M8), luego use la P (llave M8) para apretar la ② (tornillo M8) en sentido horario. Finalmente instale la H (cubierta de la rueda) en la posición correcta (alinee y presione la hebilla de la tapa de la rueda con las ranuras de la rueda para fijarla).




Paso 3: Instalar el volante

Primero conecte el terminal S y M, luego alinee la posición correcta y presione A (volante) en (yugo de dirección) como lo que se muestra en la figura. Quite el volante, apriete con fuerza [1] y [2] y saque.




Paso 6: Conectar el fuente de alimentación

Inserte el terminal ① en el ② del receptor, preste atención a insertar en la posición correcta que el terminal ③ y ④ del ① se unen a la placa de cobre del receptor ②, como lo que se muestra en la figura.




Paso 4: Instalar el deflector de viento

Coloque la F (deflector de viento) en la ranura correspondiente de la carrocería del vehículo, como se muestra en la figura, presione suavemente.



Paso 7: Instalar el asiento

Coloque la N (asiento) en el lugar correcto, fije los dos ganchos (en la parte posterior del asiento) en la ranura correspondiente de la carrocería del automóvil (presione apenas hasta que escuche el ruido). luego fije el N (asiento) con 2pcs X (tornillo autorroscante) como se muestra en la figura.




Paso 5: Instalar la ventana trasera

Alinee y presione la C (ventana trasera L), D (ventana trasera R) con la carrocería del carro [1] en la ubicación correcta como se muestra en la figura.

Dirección para uso

1. La instalación y sustitución de las pilas en el mando a distancia.




⚠ ADVERTENCIA

1. Todas las baterías deben ser insertadas en la polaridad correcta.
2. La batería no recargable no puede ser recargada.
3. Saque y maneje adecuadamente la batería agotada. Para evitar lesiones, mantenga a los niños alejados de la batería.
4. El contacto directo entre los terminales positivo y negativo puede provocar un incendio o una explosión. Evite la conexión directa entre los terminales.
5. No mezcle baterías viejas y nuevas. NO mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
6. Solo un adulto que haya leído y entendido las advertencias de seguridad puede recargar la batería.


Utilice un destornillador para quitar la tapa de la batería del control remoto, inserte dos baterías secas AAA de 1.5V con la polaridad correcta. Cierre la tapa de la batería y fijela con el tornillo. (Reemplazo de la batería también de acuerdo con los pasos anteriores)

2. Coincidencia con la frecuencia de coche y control remoto



La operación del control remoto siempre debe ser anterior a la operación de los pedales. (el pedal no funciona mientras se opera el control remoto).

1. Apague el interruptor de encendido del automóvil.
2. Retire la tapa de la batería del control remoto y coloque 2 baterías AAA, los tres indicadores de LED parpadearán.
3. Encienda el interruptor de encendido del automóvil, cuando los indicadores de LED dejan de parpadear y 2 de ellos están encendidos, lo significa que el matching se realiza exitosamente.
4. Una vez que se realiza el matching, no es necesario volver a hacer el matching del código solo si se reemplaza la batería.
5. El control remoto entrará en modo de suspensión si no se usa durante mucho tiempo y los indicadores de LED se apagarán. Presione cualquier botón para activar el control remoto, y se puede usar normalmente.




1. Interruptor de encendido: encienda o apague la alimentación.
2. Interruptor de luz: I está encendido, O está apagado.
3. Botón de música: pulse el botón para reproducir música.
4. Botón de bocina: pulsa el botón para tocar la bocina..
5. Interruptor de avance / pausa / retroceso: presione el botón para controlar el vehículo para avanzar, detenerse o retroceder.
6. Mp3 reproductor multifuncional

3. Guía de operación para control manual (adelante, atrás)

Una vez que el conductor esté sentado, presione el interruptor de encendido, el automóvil emitirá un sonido de inicio (2-5 segundos). Coloque el interruptor de avance / retroceso en la posición de "avance" (presione hacia adelante), presione el interruptor de pie para que el automóvil avance, afloje el pedal y el automóvil se detendrá. Coloque el interruptor de avance / retroceso en la posición de "Atrás", presione el interruptor de pie para que el automóvil se mueva hacia atrás, afloje el pedal y el automóvil se detendrá.

4. Instrucción para reproductor de MP3 multifunción.



A. Pantalla de visualización de voltaje: el valor en la pantalla se usará para determinar si la batería necesita cargarse.

B. Conector USB: insertar USB reproducirá la música en el interior. Solo se puede reproducir el modo MP3.

C. Último canal / bajar volumen: presione suavemente para reproducir el último canal, presione prolongadamente para bajar el volumen.

D. Pausa / botón de reproducción / buscar canal de radio.

E. Botón de cambio de modo: puede cambiar del modo Música, modo radio y modo USB.

F. Botón de cambio de modo: modo de música y modo de radio.

G. Conector AUX: Conéctese con otro dispositivo extraíble para reproducir archivos de audio válidos en modo MP3.

H. Ranura para tarjeta TF: Conecte la tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF, el automóvil leerá y reproducirá el archivo de audio en la tarjeta TF. (Observación: Construya 4 carpetas en la tarjeta antes de usar la tarjeta TF, y el nombre de la carpeta debe mantenerse igual al del reproductor multifuncional de MP3, entonces es factible presionar el botón correspondiente para leer y reproducir el archivo de audio)


I. Función FM: Presione la tecla MODE para ingresar al modo FM, presione para buscar el canal (se necesita alrededor de 1 minuto), después de eso bloqueará automáticamente el canal de radio, y tiene la función de memoria, la información del canal, no perderá ni siquiera apague la alimentación.

(Repita estos pasos operativos si desea buscar el canal). reproducirá el próximo canal,

reproducirá el último canal, y la tecla de música en el volante también puede cambiar el canal de radio.

5. El uso del interruptor de música y el botón de bocina

Presione el interruptor de música para reproducir música diferente. Presiona el botón de la bocina para tocar el sonido de la trompeta.




Interruptor de la puerta

Alta / baja interruptor de velocidad

Enchufe de carga

6. La ilustración de alta / baja velocidad.

Con el interruptor de velocidad alta / baja en la posición de "v" Enchufe de carga interruptor de pedal para que el automóvil avance lentamente, sujete el pedal para detener el automóvil. Coloque el interruptor de velocidad alta / baja en la posición de "alta velocidad", presione el interruptor de pedal para que el automóvil avance rápidamente, afloje el pedal y el automóvil se detenga.




7. La ilustración de alta / baja velocidad.

Tire del remolcador plegable debajo del automóvil trasero y la varilla de tracción del automóvil delantero hacia afuera en la dirección indicada por la flecha. Tirar de la varilla de tracción puede tirar fácilmente del coche.

8. Instrucción del fusible recuperable.


Fusible restaurable: cuando la corriente excede una cierta clasificación, el fusible recuperable cortará automáticamente la fuente de alimentación durante 5-10 segundos, luego la corriente se reabastecerá. (Opcional)



9. Instrucciones de carga

⚠ ADVERTENCIA

Enchufe el cargador de pared directamente en un tomacorriente de pared. No utilice un cable de extensión.



Cuando la carga de la batería es baja, cárguela inmediatamente. El puerto de carga está detrás del asiento. (Nota: los juguetes no pueden operarse en el estado de carga. Los juguetes deben cargarse bajo la supervisión de un adulto)

Solución de problemas

Tipo de falla	Análisis de razón	Métodos de eliminación de problemas.
El motor no gira.	<ol style="list-style-type: none"> ¿ Está sobrecargado el fusible? (bajo el asiento) ¿ El conector del interruptor de pedal es bueno? ¿ La soldadura del terminal eléctrico del motor es buena? ¿ El conector del cable del motor es bueno? Retire el enchufe del motor, cambie para conectar la batería directamente, luego verifique si gira o no. 	<ol style="list-style-type: none"> Sí, el fusible corta la energía automáticamente entre 5 y 20 segundos, luego se reinicia; No, verifique el análisis de la siguiente razón. No, repare el interruptor de pie; Sí, verifique el análisis de la siguiente razón. No, solde el cable terminal; Sí, verifique el análisis de la siguiente razón. No, enchufar el enchufe; Sí, verifique el análisis de la siguiente razón. Todavía sin rotación, cambie el motor; Si gira, significa que la placa de circuito de conducción necesita un mantenimiento profesional. Póngase en contacto con el agente.
Solo mueve hacia adelante, o solo hacia atrás	<ol style="list-style-type: none"> Verifique el interruptor de avance / retroceso, verifique que el conector esté bien o no con un multímetro. ¿ Compruebe que el ciclo de la línea de conducción de adelante / atrás es viable o no? 	<ol style="list-style-type: none"> No, cambie el interruptor de avance / retroceso; Sí, verifique el análisis de la siguiente razón. No, conecte la línea; Sí, significa que la placa de circuito de conducción necesita un mantenimiento profesional. Póngase en contacto con el agente.
Velocidad lenta	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe que el voltaje de la batería está bien o no. Conecte el motor (incluida la caja de cambios de conducción) a la batería, luego verifique que la velocidad se pueda acelerar o no. 	<ol style="list-style-type: none"> No, cargador de la batería; Sí, está bien, verifique el siguiente análisis de la razón. No, verifique el análisis de la siguiente razón; Sí, significa que la placa de circuito de conducción necesita un mantenimiento profesional. Póngase en contacto con el agente.
La batería no se puede recargar.	<ol style="list-style-type: none"> El conector de la batería se cae o se afloja. El cargador tiene un ligero calor cuando está cargado 	<ol style="list-style-type: none"> Sí, reconéctelo, No, verifique el análisis de la siguiente razón No, el cargador está roto, reemplácelo.
Cuando el carro está moviendo, el sonido y la luz son inútiles.	<ol style="list-style-type: none"> Verifique si el interruptor de sonido / luz está bien o no. ¿ Compruebe que la conexión del cable eléctrico (de la batería al cabezal) es buena o no? 	<ol style="list-style-type: none"> No, reemplace el interruptor; Sí, verifique el análisis de la siguiente razón. No, reconectarse; Sí, verifique el análisis de la siguiente razón.
Cuando la rueda está en marcha, el coche no se mueve.	<ol style="list-style-type: none"> ¿ Compruebe que la rueda motriz se puede girar o no? ¿ Compruebe la caja de engranajes, si hay algún engranaje dañado? 	<ol style="list-style-type: none"> Sí, coloque la rueda en el suelo; No, verifique el siguiente motivo de análisis. Sí, reemplace la caja de engranajes; No, verifique el siguiente motivo de análisis.
El auto es inestable, sigue adelante o sigue parando.	<ol style="list-style-type: none"> ¿ El conductor supera la carga máxima de 25kg? ¿ Conduce el conductor por el camino accidentado? ¿ Compruebe que la rueda puede girar libremente? 	<ol style="list-style-type: none"> Sí, debe seguir las instrucciones, el automóvil no es adecuado para conductor quien excede el peso máximo; No, verifique el siguiente motivo de análisis. Sí, debe seguir las instrucciones, conduzca por el camino de cemento plano; No, verifique el siguiente motivo de análisis. No, solución de problemas de rueda y eje.

