


## Coche eléctrico para niños



### **ADVERTENCIA:**

Este juguete debe ser montado por un adulto.  
Este juguete no es adecuado para los niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

# ASSEMBLY INSTRUCTION



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es



0039-0249471447  
clienti@aosom.it

Especificaciones:	
Batería:	12V 4.5AH(6-FM-4.5 (AH) )*1/12V 7AH(6-FM-7 (AH) )*1
Motor:	Motor: 12V Steering motor:12V
Edades adecuadas:	37-96 meses
Peso máximo:	28KG
Velocidad:	2-4KM/h
Modo de energía:	Tipo de carga
Uso del tiempo:	Carga: 8-12 horas ; Uso: 1-2 horas
Cargador:	Entrada AC 110~240 V, Salida DC 12 V 500 mA

#### ADVERTENCIA

- 1.Las imágenes en estas instrucciones son solo para indicar el funcionamiento y la estructura del producto, cuando haya alguna diferencia con el producto real, consulte el producto real.
2. Para mejorar la calidad del producto, podemos modificar alguna estructura o apariencia del producto sin notificación previa. Muchas gracias por su comprensión.

#### PARA PROTEGER LA SEGURIDAD DE SU NIÑO/A, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE / USO. GUARDE ESTA GUÍA BIEN PARA LAS FUTURAS REFERENCIAS.

- SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO. La motocicleta contiene piezas pequeñas, se requiere que los adultos realicen el montaje solamente. Mantenga a los niños pequeños alejados del lugar para realizar el montaje.
- Antes de realizar el montaje, siempre retire el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelas.
- Nunca deje al/la niño/a sin supervisión. Se requiere la supervisión directa desde un adulto.
- Siempre mantenga al/la niño/a a la vista cuando esté en la motocicleta.
- Mantenga a los niños dentro de las áreas seguras para circular:
  - Nunca utilice la motocicleta en carreteras, cerca de vehículos de motor, en espacios de césped, en o cerca de pendientes o escalones empinados, piscinas o cualquier otra área peligrosa.
- Solo utilice la motocicleta de juguete sobre superficies planas. Por ejemplo, dentro de su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca utilice la motocicleta en la oscuridad. Un/a niño/a podría encontrar obstáculos inesperados y provocar un accidente. Opere la motocicleta solo durante el día o en un lugar bien iluminado.
- Evite utilizar la motocicleta sobre arena o cualquier otro terreno accidentado.
- siempre use zapatos adecuados.
- Siempre siéntese en el asiento de la motocicleta.
- Esta motocicleta de juguete no tiene freno.
- Está prohibido cambiar el circuito o agregar otras partes eléctricas.
- Inspeccione los cables y conexiones de la motocicleta regularmente.
- No permita que ningún/a niño/a toque las ruedas o se acerque a ellas cuando la motocicleta esté moviendo.
- Esta motocicleta tiene cinturones de seguridad de juego ajustables. Indique a los niños cómo atar el cinturón de seguridad antes de utilizar la motocicleta para garantizar la seguridad de los niños.

#### INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- Cargue de 8 a 12 horas antes del primer uso de la motocicleta.
  - Utilice el adaptador adecuado para cargar la batería; de lo contrario, la motocicleta se dañará.
  - Cargue la motocicleta una vez que la velocidad sea más lenta de lo normal; de lo contrario, disminuirá la vida útil de la batería.
  - Cargue la batería de manera completa antes de almacenar la motocicleta y recuerde recargar la batería cada 30 días. Esto garantizará el uso normal de la batería; de lo contrario, puede hacer que la batería no mantenga la carga eléctrica sin el mantenimiento adecuado.
  - Las baterías pueden derramar líquidos que pueden provocar quemaduras químicas o arruinar la motocicleta.
  - Para evitar fugas de las baterías: No mezcle las baterías nuevas y viejas o baterías de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
  - Inserte las baterías como lo que se indica dentro del compartimiento de las baterías. Retire las baterías si no se utilizan durante largos períodos.
  - Siempre retire siempre las baterías agotadas del producto. Deseche las baterías de manera segura. No tire las baterías al fuego, si no, las baterías pueden explotar o generar fugas.
  - Nunca cortocircuite los terminales de la batería.
  - Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
  - Solo utilice las baterías del mismo tipo o equivalente al recomendado.
  - No cargue las baterías no recargables.
  - Retire las baterías recargables de la motocicleta antes de cargarlas.
  - Si se utilizan las baterías recargables y extraíbles, solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
  - Cada carga individual no puede exceder 20 horas. Tanto el cargador como las baterías se calentarán levemente durante la carga. No utilice un adaptador o una batería que funcionen mal a menos que esté reparado/a.
  - El cargador y las baterías no son juguetes.
  - Inspeccione regularmente la batería, especialmente de los cables y enchufes del adaptador.
  - Apague el interruptor cuando la motocicleta no esté en uso. Cargue las baterías completamente después de que no las utilicen durante largos períodos.
  - Cargue las baterías en un lugar seco y bien ventilado. No abra las baterías ni el cargador.
  - Apriete los tornillos con un destornillador. NO los apriete demasiado.
- Eliminación de Baterías:
- 1.Su batería sellada de plomo-ácido debe ser reciclada o desechada de manera ambientalmente racional.
  2. No tire su batería de plomo-ácido al fuego, si no, la batería puede explotar o generar fugas.
  3. No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica habitual. La incineración, el relleno de vertederos o la mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con la basura doméstica están prohibidas de acuerdo con la ley.

## **EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**

- Solo utilice la batería recargable y el cargador suministrados juntos con su motocicleta.

-NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.

-No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto, de lo contrario, podría ocurrir sobrecalentamiento, fuego o explosión.

- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede provocar una descarga, un incendio o una explosión o puede dañar el sistema permanentemente.

-No permita el contacto directo entre los terminales de la batería, de lo contrario, puede causar incendio o explosión.

-No permita que la batería o sus componentes contacten con ningún tipo de líquido.

-Se crean gases explosivos durante la carga. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería SOLAMENTE en un lugar bien ventilado.

- NUNCA levante la batería por los cables o el cargador, de lo contrario, se pueden producir daños en la batería y causar un incendio. Tome la batería SOLAMENTE por el estuche.

-Cargue la batería SOLAMENTE en un lugar seco.

●Los bornes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipular las baterías.

●No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.

●No abra el cargador. El cable y los circuitos expuestos dentro de la carcasa pueden causar descargas eléctricas.

SOLO los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un/a niño/a manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolyte).

● No deje que la batería se caiga, de lo contrario, se podría provocar daño permanente a la batería o causar lesiones graves.

●Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores están desgastados o dañados. NO cargue la batería si se ha tenido algún daño.

No permita que la batería se agote completamente. Recargue la batería después de cada uso o una vez cada mes si no se usa durante largo plazo.

●No cargue la batería al revés.

●Siempre fije la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un/a niño/a si la motocicleta se vuelca.

●Es responsabilidad de los padres que inspeccionen las partes principales de la motocicleta antes de cada uso. Deben examinarla regularmente para detectar los posibles peligros, como la batería, el cargador, el cable o la línea, el enchufe, los tornillos que sujetan la carcasa de otras partes y que, en caso de daño, no debe utilizarse la motocicleta hasta que ese daño haya sido reparado de manera correcta. Asegúrese de que todas las piezas de plástico de la motocicleta no estén agrietadas o rotas.

●Ocasionalmente, utilice un aceite liviano para lubricar las partes móviles como las ruedas.

●Estacione la motocicleta en el interior o cúbrala con una lona para protegerla del clima húmedo.

●Mantenga la motocicleta alejada de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico pueden ser derretidas.

●Recargue la batería después de cada uso. Solo los adultos pueden manejar la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando la motocicleta de Raider no esté en uso.

●No lave la motocicleta con manguera. No la lave con agua y jabón. No la conduzca cuando haga lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.

●Limpie la motocicleta con un paño suave y seco. Para mantener el brillo de las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles sin cera. No utilice cera para autos. No utilice limpiadores abrasivos.

●No conduzca la motocicleta sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.

●Cuando no utilice la motocicleta, debe apagar todas las fuentes eléctricas. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

# Lista Partí


NO	CANTI DAD	IMAGEN	NO	CANTI DAD	IMAGEN
①	1	A (Volante)	②	1	B (Manual de instrucciones)
③	1	C (Eje frontal)	④	1	D (Eje trasero)
⑤	1 (Opcional)	E (Control remoto)	⑥	1	F (Deflector de viento)
⑦	2	G (Resorte)	⑧	4	H (Cubierta de rueda)
⑨	4	I (Rueda)	⑩	1	K (Asiento)
⑪	1	L (Espejo retrovisor "L")	⑫	1	R (Espejo retrovisor "R")

⑬	2	M (Lámpara de marco trasero)	⑭	2	N (Soporte de ménsula trasero)
⑮	1	O (Respaldo)	⑯	2	P (Llave M8)
⑰	4	Q (Tornillo penetrante)	⑱	1	S (Ménsula trasera)
⑲	1	T (Cargador)			

\*Las imágenes son SÓLO para referencia.


## Pasos de instalación

**Preparación:** En primer lugar, coloque el coche boca abajo sobre una tela suave o un piso plano y liso (No se puede colocar directamente sobre la superficie del cemento, etc., lo que rasgará la superficie del plástico del coche), entonces retire el cartón, la espuma, las bridas de nailon.




### Paso 1: Instalar el soporte de la rueda trasera

1. Levante el [1] (soporte de la rueda trasera) de acuerdo con la dirección indicada por la flecha, mientras afloje el vástago del tornillo del orificio [2] como lo que se muestra en la Figura.
2. Inserte [1] (soporte de la rueda trasera) en el orificio [2], finalmente apriete el tornillo firmemente.




### Paso 2: Instalar el eje trasero

1. Gire el P (llave M8) en sentido antihorario para aflojar las 2 tuercas de D (eje trasero).
2. Inserte D (eje trasero) en el orificio [1] en el asiento de la rueda trasera, mantenga la distancia entre los lados izquierdo y derecho igual.




### Paso 3: Instalar las ruedas traseras

Instale I (rueda trasera) y atorníllela en D (eje trasero), entonces instale H (cubierta de rueda) en la I (rueda trasera).




### Paso 4: Instalar el eje frontal

1. Afloje el tornillo del C (eje frontal) y también afloje el tornillo del Z (eje de dirección).
2. Instale el G (resorte) en los ambos extremos del tubo cuadrado, entonces inserte el C (eje frontal) a través del G (resorte) y el tubo cuadrado como lo que se muestra en la Figura, apriete el tornillo firmemente. Coloque la Z en el orificio central de C (eje frontal), finalmente apriete la tuerca firmemente.




### Paso 5: instalar las ruedas frontales

1. Afloje el tornillo y la junta del C (eje frontal).
2. Instale la I (rueda frontal), la junta y el tornillo en el C (eje frontal), finalmente instale H (cubierta de la rueda) en la I (rueda frontal).




### Paso 6: Instalar el volante

Quite la brida de nailon del [3] (volante), entonces afloje el vástago del tornillo y el tornillo del A (volante), conecte el terminal [1] y [2]. (\* En primer lugar, inserte los cables y el terminal en el tablero de instrumentos por motivo de evitar dañar los cables). Al final, inserte A (volante) en la [3] (horquilla de dirección) y apriete el tornillo firmemente como lo que se muestra en la Figura.




### Paso 7: Instalar el deflector de viento y el espejo retrovisor

1. Instale el F (deflector de viento) en su lugar de manera correcta siguiendo la flecha indicada en la Figura, entonces presiónelo hacia abajo suavemente.
2. Instale L (espejo "L") en [1], e instale R (espejo "R") en [2], como lo que se muestra en la Figura.




### Paso 8: Conectar la energía

Inserte el terminal [1] en el [2] del receptor, preste mucha atención que debe insertarlo en la posición correcta, es que el terminal [3] y [4] de [1] deben ser conectados a la placa de cobre del receptor [2], como lo que se muestra en la Figura.




### Paso 9: Instalar el asiento

1. Coloque el [1] del K (asiento) en la posición correcta [2] del coche, como lo que se muestra en la Figura.
2. Fije el K (asiento) con 2 piezas Q (tornillo autorroscante) como lo que se muestra en la Figura.




### Paso 10: Instalar el respaldo

1. Inserte la parte trasera del respaldo en la posición correcta [1] (ranura en la carrocería del coche), mientras inserte los ambos lados del respaldo en la posición correcta [2], como lo que se muestra en la Figura.  
2. Fije el O (respaldo) con 2 piezas X (tornillo autorroscante) en la posición correcta como lo que se muestra en la Figura.



### Paso 11: Instalar la ménsula trasera

Inserte la M (lámpara del marco trasero) en la ranura de la S (ménsula trasera), inserte la N (soporte de la ménsula trasera) en las ranuras ubicadas en los ambos extremos de la S (ménsula trasera).




### Paso 12: Instalar el soporte de la ménsula trasera

Inserte la ménsula trasera en la ranura de la carrocería del coche como lo que se muestra en la Figura.

## Guía de uso

### 1. Instalar y reemplazar las baterías en el control remoto:



Utilice un destornillador para quitar la cubierta de la caja de baterías del control remoto, inserte 2 baterías secas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta. Cubre la cubierta de la caja de baterías y fíjela con el tornillo. (Para reemplazar las baterías, también puede consultar los pasos anteriores).

### 2. Emparejar la frecuencia del coche y el control remoto

1. Apague el interruptor de encendido del coche.
  2. Quite la cubierta de la caja de baterías en el control remoto, coloque 2 baterías AAA, entonces los 3 indicadores LED parpadearán.
  3. Encienda el interruptor de encendido del coche, cuando los indicadores LED dejen de parpadear pero 2 de ellos estén iluminados, lo significa que se emparejan con éxito.
  4. Una vez que se emparejan, no se necesita volver a emparejar el código excepto si se deben reemplazar las baterías.
  5. El control remoto entrará en modo de suspensión si no el coche se utiliza durante tiempo prolongado y los indicadores LED se apagarán. Presione cualquier botón para activar el control remoto, entonces el coche se puede utilizar normalmente.
- Descripción del botón: ▲: Avance ▼: Atrás ◀: Girar a la izquierda ▶: Girar a la derecha  
S: Velocidad P: Freno de urgencia, presiónelo, luego la función de marcha fallará, presiónelo nuevamente, el botón suelte.


### Instrucción de operación de control remoto

El control remoto es la prioridad (cuando el coche está en modo de "control remoto", la persona que utiliza el control remoto puede controlar el coche hacia adelante y hacia atrás, ajustar velocidad a la alta / baja, cambiar dirección y activar otras funciones, el/la conductor/a NO PUEDE operar el coche en este caso). Presione el botón de Avance ▲ el coche ya puede marchar.

Presione el botón de Atrás ▼, el coche ya puede ir al revés.

Presione el botón P para frenar el coche con urgencia. Presione el botón P de nuevo para liberar el sistema de frenos. Presione el botón de girar a la izquierda, el coche gire a la izquierda, presione el botón de girar a la derecha, el coche gire a la derecha,


El botón S es el botón de velocidad, cuando una luz se enciende, lo que significa que el coche circula con baja velocidad; cuando 2 luces se encienden, lo significa que el coche circula con velocidad intermedia; cuando 3 luces se encienden, lo significa que el coeh circula con alta velocidad.



### 3. Instrucción de cada interruptor y de botón de función

1. Interruptor de encendido: Presione este botón para encender o apagar la fuente de alimentación.
2. Interruptor de luz: Presione este botón para encender o apagar lámparas.
3. Botón de música: Presione este botón para reproducir música.
4. Botón de bocina: Presione este botón para tocar la bocina.
5. Botón de Avance / Atrás: Presione este botón para controlar el coche para avanzar o retroceder.
6. Reproductor MP3 multifuncional.

### 4-1. Instrucciones para el reproductor MP3 multifuncional (Configuración A)



A. Pantalla de visualización de voltaje: El valor que se muestra en la pantalla se utilizará para determinar si se necesita cargar las baterías.

B. Conector USB: Inserte el USB para reproducir la música en el interior. Sólo se puede reproducir música en formato MP3.

C. Botón |◀◀/V- : Último canal / Bajar volumen: Si presione brevemente este botón, se puede reproducir el último canal, si presione prolongadamente este botón, se puede bajar el volumen.

D. Botón ▶▶|| : Si presione brevemente este botón, se puede pausar. Nota: en el modo FM, mantenga presionando este botón, se puede buscar la emisora de radio.


E. Botón ▶▶|/V+ : Próximo canal / Aumentar volumen: Si presione brevemente este botón, se puede reproducir el próximo canal, si presione prolongadamente este botón, se puede aumentar el volumen.

F. Botón de cambio de modo: Si presione este botón, se puede cambiar entre diferentes modos de reproducción.

G. Conector AUX: Conecte con otro dispositivo extraíble para reproducir archivos de audio.

H. Función FM: Si presione el botón MODE (Modo), se puede entrar en el modo FM, si presione prolongadamente el botón ▶▶||, se puede empezar a buscar el canal (se necesita más o menos 1 minuto), después de eso, el canal de radio se bloqueará de manera automática; además cuenta con la función de memoria, la información del canal no perderá ni siquiera apagará la energía. (Repita estos pasos de operación si usted quiere investigar el canal). Si presione brevemente el botón ▶▶||, se puede pausar; si presione el botón ▶▶|/V+, se reproducirá el próximo canal, si presione el botón |◀◀/V-, se reproducirá el último canal.

### 4-2. Instrucciones para el reproductor MP3 multifuncional (Configuración B)



H. Ranura para tarjeta TF: Inserte la tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF, el coche leerá y reproducirá el archivo de audio en la tarjeta TF. (Sólo se puede reproducir el formato MP3)


La configuración de otras funciones es la misma con la Configuración A

## 5. Guía de operación para control manual (Avance, atrás):

Una vez que el/la niño/a esté sentado/a en el coche, presione el interruptor de encendido, el coche emitirá un sonido de inicio (2-5 segundos). Coloque el interruptor de Avance / Atrás en la posición de "Avance" (marchar hacia adelante), pise el interruptor de pie en el pedal y el coche avanzará; cuando afloje el pedal, el coche se detendrá. Coloque el interruptor de Avance / Atrás en la posición de "Atrás", pise el interruptor de pie, el coche se moverá hacia atrás; cuando afloje el pedal, el coche se detendrá.

## 6. Uso del interruptor de música y el botón de la bocina.

Puede presionar el interruptor de música para reproducir música diferente. Y presione el botón de la bocina para tocar bocina.




## 7. Ilustración de alta / baja velocidad

Cuando el interruptor de velocidad alta / baja está en la posición de "Baja velocidad", pise el interruptor de pie, el coche empezará a avanzar lentamente; cuando afloje el pedal, el coche se detendrá. Cuando el interruptor de velocidad alta / baja está en la posición de "alta velocidad", pise el interruptor de pie, el coche podrá avanzar rápidamente; cuando afloje el pedal, el coche se detendrá.

**\* Sólo hay una velocidad a la que el coche retrocede, y el interruptor de velocidad alta/baja no puede controlar la velocidad para retroceder.**

## 8. Instrucciones del fusible recuperable

Fusible recuperable: Cuando la corriente excede un cierto valor nominal, el fusible recuperable se cortará de manera automática la fuente de alimentación durante 5-10 segundos, entonces se encenderá la corriente de nuevo.




### ⚠ ADVERTENCIA

**RIESGO DE FUEGO.** No desvíe el fusible. De lo contrario, puede sobrecargar y dañar el sistema eléctrico del coche. Sólo se puede reemplazar con el tamaño y tipo de original.

## 9. Instrucciones de carga

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

Inserte el cargador de pared directamente a una toma de corriente. No utilice el cable de extensión.



Cuando la carga de la batería es baja, debe cargarla inmediatamente. El puerto de carga está debajo del asiento. (Nota: los juguetes no se pueden operar cuando están recargando. Los juguetes sólo deben ser recargados por un adulto).

## Solución de problemas

Tipo de falla	Análisis de causa	Solución de problemas
El motor no hace girar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Está sobrecargado el fusible?</li> <li>2. ¿El conector del interruptor de pedal está en buena condición?</li> <li>3. ¿La soldadura del terminal eléctrico del motor está en buena condición?</li> <li>4. ¿El conector del cable del motor está en buena condición?</li> <li>5. Retire el enchufe del motor, conecte la batería directamente, entonces verifique si el motor hace girar o no.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sí, el fusible corta la energía de manera automática durante 5 ~ 20 segundos, y entonces la energía reinicia; No, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>2. No, repare el interruptor de pie; Sí, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>3. No, suelde el cable terminal; Sí, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>4. No, conecte y enchúfelo; Sí, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>5. Aún el motor no hace girar, cambie el motor; Si hace girar, lo que significa que se necesita realizar mantenimiento profesional para la placa de circuito de conducción, póngase en contacto con un agente.</li> </ol>
El coche sólo avanza o sólo retrocede.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe el interruptor de Avanza / Atrás, utilice el multímetro para verificar si el conector está en buena condición o no.</li> <li>2. Verifique si el ciclo de la línea de transmisión de Avanza / Atrás pueda funcionar o no.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No, cambie el interruptor de Avanza / Atrás; Sí, verifique el análisis de la siguiente causa;</li> <li>2. No, conecte la línea; Sí, lo que significa que se necesita realizar mantenimiento profesional para la placa de circuito de conducción, póngase en contacto con un agente.</li> </ol>
Velocidad muy baja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si el voltaje de la batería está bien o no.</li> <li>2. Conecte el motor (incluida la caja de cambios de conducción) a la batería, entonces verifique si la velocidad se pueda acelerar o no.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No, cargue la batería; Sí, está bien, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>2. No, verifique el análisis de la siguiente causa; Sí, lo que significa que se necesita realizar mantenimiento profesional para la placa de circuito de conducción, póngase en contacto con un agente.</li> </ol>
La batería no se puede recargar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El conector de la batería está caído o aflojado.</li> <li>2. El cargador se calienta ligeramente cuando se carga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sí, vuelva a conectarlo; No, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>2. No, el cargador está roto, debe reemplazarlo.</li> </ol>
Cuando el coche está en movimiento, el sonido y la luz son inútiles.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si el interruptor de luz / sonido está en buena condición o no.</li> <li>2. Verifique si la conexión del cable eléctrico (de la batería al cabezal) está en buena condición o no.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No, reemplace el interruptor; Sí, verifique el análisis de la siguiente causa</li> <li>2. No, vuelva a conectarla; Sí, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> </ol>
Cuando las ruedas están en marcha, pero el coche no se mueve.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique si la rueda motriz se puede girar o no.</li> <li>2. Compruebe la caja de cambios, ¿Si algún engranaje está dañado?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sí, coloque la rueda sobre el suelo; No, verifique el análisis de la siguiente causa.</li> <li>2. Sí, reemplace la caja de cambios; No, verifique el siguiente análisis de causa.</li> </ol>
El coche está inestable cuando se mueve y se apaga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿El usuario en el coche supera su carga máxima de 25 kg?</li> <li>2. ¿El usuario conduce este coche en carreteras accidentadas?</li> <li>3. Compruebe si la rueda puede girar libremente o no.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sí, debe seguir las instrucciones, no es adecuado que exceda la carga de peso máxima del coche; No, verifique el siguiente análisis de causa.</li> <li>2. Sí, debe seguir las instrucciones, utilice este coche en el camino de cemento plano; No, verifique el análisis de la siguiente causa. No, Solución de problemas de ruedas y ejes.</li> </ol>