

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN FAHRRADANHÄNGER MIT FEDERUNG




A. Fahrgastzelle	1
B. Schiebebügel	1
C. Radschutz	2
D. Achse	1
E. Sicherheitswimpel	1
F. Verdeck	1
G. Beutel mit Kleinteilen	1
H. Querrohr	1
I. Frontrad	1
J. 20“-Lauftrad	2


1. Prüfen Sie den Lieferumfang.



2. Klappen Sie die Deichsel nach vorne und arretieren Sie den Sicherheitsverschluss.



3. Führen Sie die Achsstange durch die Öffnungen der Achsaufnahme.



4. Montieren Sie die Laufräder, achten Sie dabei auf die angegebene Laufrichtung.



5. Die Räder sind nun fertig montiert.



6. Klappen Sie die Seitenteile der Fahrgastzelle auf.



7. Ziehen Sie die Schrauben der Kunststoffverbinder mithilfe des Werkzeugs fest.



8. Schieben Sie das Querrohr durch die Sitzlehne und fixieren Sie es mit dem Sicherheitsverschluss.



9. Montieren Sie die Halterungen für den Schiebebügel mithilfe der Werkzeuge.



10. Ziehen Sie das Verdeck über den Rahmen.



11. Montieren Sie den Radschutz auf beiden Seiten.



12. Montieren Sie die Kupplung am Fahrrad.



13. Montieren Sie den Sicherheitsverschluss.



14. Fangriemen für erhöhte Sicherheit

2-IN-1-TRANSPORTER (VERWENDUNG ALS JOGGER)



15. Ziehen Sie die Schraube des Vorderrades fest.




16. Stecken Sie die Enden des Schiebebügels in die Kunststoffhalterungen. Die Montageanleitung für die Bremse entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung für die Montage der Handbremse“.



Achtung!

Der Schultergurt eignet sich nicht für alle Kinder gleichermassen. Die Gleiter und Verschlüsse können Verletzungen am Hals des Kindes verursachen, sorgen Sie deshalb an dieser Stelle für einen sicheren aber nicht zu festen Sitz.

Ein Kind




1. Setzen Sie das Kind in die Mitte der Sitzfläche.

2. Die beiden Verschlussheften der Schultergurte werden im D-Ring des Schrittgurtes eingehakt.

3. Schliessen Sie den Beckengurt und rasten Sie den Verschluss sicher ein.

Zwei Kinder



1. Setzen Sie die beiden Kinder entsprechen der Abbildung auf die Sitzfläche.

2. Die beiden Verschlussheften der Schultergurte werden im D-Ring des Schrittgurtes eingehakt.

3. Schliessen Sie den Beckengurt und rasten Sie den Verschluss sicher ein.

Achtung!!!

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Jegliche nicht bestimmungsgemäße Benutzung kann zu schweren Schäden führen.

Bitte beachten Sie die untenstehenden Sicherheitshinweise.

Passendes Fahrrad

Der Anhänger passt an die meisten Fahrradmodelle, aber wir empfehlen, ihn nur für 26-Zoll- oder 28-Zoll-Räder zu benutzen. Bitte seien Sie diesbezüglich vorsichtig, denn eine unsachgemäße Nutzung kann zu schweren Unfällen führen. Bitte stellen Sie anhand der Gebrauchsanweisung des Fahrradherstellers sicher, dass das Fahrrad zum Ziehen von Fahrradanhängern geeignet ist.

Gesunder, aufmerksamer, erwachsener Radfahrer

Um einen Fahrradanhänger sicher ziehen zu können, müssen Sie ein gesunder, erfahrener Radfahrer sein. Sie müssen aufmerksam sein, über ein gutes Seh- und Hörvermögen verfügen und ausreichend Kraft in den Beinen, Armen und Händen haben. Lassen Sie niemals ein Kind oder einen Jugendlichen den Fahrradanhänger benutzen, denn wahrscheinlich verfügt er oder sie nicht über die notwendige Kraft und das erforderliche Urteilsvermögen.

Keine Kopfhörer oder anderen Ablenkungen

Fahren Sie niemals mit Kopfhörern, einem Radio oder anderen Ablenkungen. Sie müssen dazu in der Lage sein, den Verkehr in Ihrer Umgebung zu hören und sich jederzeit auf die Sicherheit beim Radfahren zu konzentrieren.

Keine motorisierten Fahrzeuge

Der Anhänger ist nur zum Gebrauch mit durch den Fuß angetriebenen Fahrrädern bestimmt. Ziehen Sie ihn niemals mit einem motorisierten Fahrzeug, denn aufgrund der größeren Beschleunigung und höheren Geschwindigkeit könnte der Anhänger beschädigt werden oder umkippen.

Auf sauberen, befestigten Untergründen fahren

Der Fahrradanhänger ist nicht zum Off-Road-Gebrauch bestimmt. Jegliche Huckel oder Unregelmäßigkeiten können dazu führen, dass er umkippt und sich jemand verletzt. Seien Sie zudem besonders vorsichtig bei nasser Witterung und bei Frost. Bitte setzen Sie Ihre Bremsen allmählich ein und vermeiden Sie es, plötzlich stark abzubremsen, da dies ebenfalls gefährlich sein kann. Achten Sie beim Anfahren, Anhalten und Abbiegen auf eine angemessen niedrige Geschwindigkeit. Fahren Sie nicht auf sandigen, mit Schotter bedeckten, vereisten, öligen oder in sonstiger Weise rutschigen Untergründen. Falls Sie rutschige Untergründe passieren müssen, sollten Sie absteigen und das Rad mit dem Anhänger schieben.

Vor jedem Gebrauch überprüfen

Bitte überprüfen Sie die wesentlichen Teile des Anhängers regelmäßig auf ihre Sicherheit, unter anderem die Deichsel, das Verbindungselement, den Rahmen, die Sicherheitsgurte, die Beleuchtung, die Reifen und die Felgen. Prüfen Sie außerdem regelmäßig, ob alle verschraubten Teile noch fest sind.

Maximale Ladung:

Zwei Kinder, wobei das maximale Gewicht bei 18 kg liegt. Wenn das Kind im Anhänger sitzt, sollte sein Kopf die Oberseite des Verdecks nicht berühren. Wir empfehlen, dass der Abstand vom Sitz bis zum Kopf des Kindes weniger als 50 cm beträgt.

Notwendiges Zubehör:

Je nach den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen kann bestimmtes Zubehör notwendig sein, z.B. Beleuchtung, Helm, Reflektoren usw. Bitte installieren Sie dieses Zubehör, falls Sie mit dem Anhänger auf öffentlichen Straßen und Wegen fahren möchten.

Bergab fahren und abbiegen

Bitte beachten Sie stets, dass Ihr Fahrrad in Verbindung mit dem Anhänger länger und breiter ist. Seien Sie entsprechend vorsichtig, wenn Sie bergab fahren oder abbiegen. Ein größerer Radius beim Abbiegen kann dabei helfen, dass Sie nirgends anecken. Fahren Sie bitte langsamer als gewohnt, wenn Sie bergab fahren. Falls nötig, schieben Sie das Fahrrad mit dem Anhänger.

Bremsen

Es ist schwieriger, das Fahrrad anzuhalten, wenn der Anhänger daran befestigt ist. Bitte vermeiden Sie abruptes Bremsen. Setzen Sie stattdessen die Kraft beim Bremsen ganz allmählich ein.

Deichsel

Die minimale und die maximale Belastung der Deichsel liegt bei 30 N bzw. 80 N, wenn Deichsel und Untergrund parallel zueinander liegen.

Achtung!!!

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 18 Monaten zugelassen.

1. Das Gesamtgewicht beträgt 40 kg.
2. Der Schiebebügel des Anhängers darf nicht belastet werden.
3. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 16 km/h.
4. Benutzen Sie den Anhänger nicht auf steinigem oder anderweitig gefährlichen Wegen.
5. Behalten Sie das Kind im Anhänger ständig im Auge.
6. Der Radfahrer sollte über 18 Jahre alt sowie physisch und psychisch gesund sein.
7. Sowohl der Radfahrer als auch das Kind sollten einen Helm tragen, welcher der DIN1078-Norm entspricht.
8. Die Maximalbelastung liegt bei 2 Kindern unter 7 Jahren.
9. Bitte bauen Sie den Anhänger genau nach den obigen Vorschriften zusammen.
10. Bitte stellen Sie den Anhänger niemals nahe einer Aushöhlung oder in der Nähe sonstiger gefährlicher Orte ab.
11. Bitte kontrollieren Sie den Luftdruck der Reifen regelmäßig.
12. Bitte überprüfen Sie den Anhänger regelmäßig auf technische Defekte.
13. Bitte überprüfen Sie die Halteklammern an der Aufhängung des Anhängers auf mögliche Defekte.
14. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig, wenn es bergab geht oder Sie abbiegen.
15. Wir empfehlen die Verwendung eines Rückspiegels.
16. Die Fahrgastzelle sollte während der Fahrt geschlossen sein, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
17. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gut befestigt sind, bevor Sie losfahren.
18. Das Verdeck des Fahrradanhängers sollte während der Fahrt immer geschlossen bleiben.
19. Die maximale Körpergröße der Passagiere beträgt 120 cm.

Hersteller:

Cixi Essay Outdoor and Leisures Co., LTD.

Adresse: No. 433, SongPu RD, CiDong Bay Zone, CiXi, Ningbo
China

Telefonnummer: 0086-574-63780653