




INfka021_DE

342-031



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

 **GEFAHR**

Versuchen Sie NICHT, Purzelbäume zu schlagen oder Saltos zu springen. Lähmung oder Tod können die Folge sein, wenn Sie auf dem Kopf oder Nacken landen!
Nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin. Mehrere Benutzer erhöhen das Risiko von Verletzungen.
Benutzen Sie das Trampolin nur unter erwachsener, sachkundiger Aufsicht.

 **WARNUNG**

Das maximale Benutzergewicht darf bei diesem Produkt 176 lbs/80 kg NICHT überschreiten.
Dieses Produkt wurde für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren entwickelt.
Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren während des Aufbaus nicht in die Nähe. Kleinteile - Ersticken-
gefahr!
Geschätzte Montagezeit: 2 Erwachsene, 2 Stunden.
Nur für den Hausgebrauch und im Außenbereich.
Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
Ausreichender Freiraum über dem Boden ist erforderlich. Es wird ein Mindestabstand von 8 Metern vom Boden empfohlen. Achten Sie auf genügend Abstand zu Drähten, Baumstäben und anderen möglichen Gefahrenquellen. Stellen Sie sicher, dass das Trampolin immer auf ebenem Boden steht und mindestens 2 Meter Abstand von jeder Struktur oder jedem Hindernis hat.

! GEFAHR



KEINE PURZELBÜME ODER SALTOS - LÄHMUNG ODER TOD können die Folge sein, wenn sie auf dem Kopf oder Hals landen!



Nicht mehr als **EIN Benutzer** zur gleichen Zeit (maximales Gewicht - 176 lbs/80 kg).



Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Gips tragen oder zuvor eine Bein-, Arm-, Kopf-, Nacken- oder Rückenverletzung hatten.



Erlauben Sie Kindern unter drei (3) Jahren nicht, das Gerät zu verwenden.




Entfernen Sie vor dem Springen alle harten oder scharfen Gegenstände, einschließlich Schmuck, Brillen, Sonnenbrillen oder Haarspangen.



Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes, wenn Sie schwanger sind.

Tägliche Vorinspektion:

- >Prüfen Sie die Beine auf korrekte Befestigung oder Risse
- >Prüfen Sie das Netz auf Risse und Durchhängen
- >Prüfen Sie auf lose oder beschädigte Federn
- >Prüfen Sie das Pringtuch auf Risse oder abgenutzte Nähte
- >Prüfen Sie den Rahmen auf Durchhänge oder Risse



Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Beine richtig befestigt sind und stabil auf dem Boden stehen; keine losen Federn; Springtuch und Schutznetz sind an der richtigen Stelle und in gutem Zustand, keine Risse.

GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur unter der Aufsicht von Erwachsenen mit entsprechenden Kenntnissen.
- Keine saltos versuchen oder zulassen. Eine Landung auf dem Kopf oder im Nacken kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn man in der Mitte des Springtuchs landet.
- Lassen sie nicht mehr als eine person auf dem trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehrere Personen erhöht das Verletzungsrisiko.

WARNUNG

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt montieren und verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Besitzers dieses Trampolins, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts vollständig über die ordnungsgemäße Verwendung und die mit dem Springen auf einem Trampolin verbundenen Risiken informiert sind. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

Bevor Sie mit der Montage beginnen...

- Überprüfen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile haben, die in der Teileliste in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt sind. SOLLTEN TEILE FEHLEN, rufen Sie bitte die auf der Umschlagseite angegebene Kundendienstnummer an.
- Installieren oder verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, bis Sie es installieren können.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz und einen sauberen, trockenen Bereich haben, der für die Montage dieses Trampolins geeignet ist. ES IST WICHTIG, DASS DER VORGESEHENE STANDORT FÜR DIESES TRAMPOLIN VOLLKOMMEN FLACH UND EBEN IST. Ausreichender Freiraum über dem Boden ist erforderlich. Es wird ein Mindestabstand von 8 Metern vom Boden empfohlen. Achten Sie auf genügend Abstand zu Drähten, Baumästen und anderen möglichen Gefahrenquellen. Stellen Sie sicher, dass das Trampolin immer auf ebenem Boden steht und mindestens 2 Meter Abstand von jeder Struktur oder jedem Hindernis hat. Wenn der Boden uneben ist, kann dies zu Bewegungen im Rahmen und zu Spannungen an den verbundenen Teilen des Rahmens führen, die das Trampolin beschädigen und/oder schwere Verletzungen verursachen können.
- Für die Montage dieses Trampolins werden zwei Erwachsene benötigt.
- Verwenden Sie dicke Handschuhe, um Ihre Hände während der Montage vor Quetschstellen zu schützen, und tragen Sie eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Diese Verpackung kann Kleinteile enthalten und ist nicht für Kinder unter drei (3) Jahren geeignet, die sich während der Montage in der Nähe aufhalten. Kleinteile. Erstickengefahr.
- WICHTIG: Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Vor der Verwendung des Produkts...

- Die Verwendung dieses Trampolins erfordert eine ständige Beaufsichtigung durch Erwachsene. Verwenden Sie das Trampolin nur unter der Aufsicht von älteren und sachkundigen ERWACHSENEN.
- Stellen Sie sicher, dass der Trampolinzaun gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch korrekt montiert wurde und dass der Reißverschluss und die Schnallen am Eingang vor der Verwendung vollständig geschlossen sind.
- Trampoline mit einer Höhe von mehr als 51 cm (20 Zoll) werden nicht für die Benutzung durch Kinder unter 6 Jahren empfohlen.
- Es darf sich nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin befinden.
- Das maximale Benutzergewicht darf bei diesem Produkt 176 lbs/80 kg NICHT überschreiten.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in der Familie bestimmt - es ist nicht für die Verwendung in Schulen, auf Spielplätzen, im Verleih oder für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Es ist besonders wichtig, die Wartungsanweisungen zu Beginn jeder Saison zu befolgen. Die Vernachlässigung der regelmäßigen Wartung kann zu einem Risiko für die Benutzer führen.

⚠ GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur unter der Aufsicht von Erwachsenen mit entsprechenden Kenntnissen.
- Keine saltos versuchen oder zulassen. Eine Landung auf dem Kopf oder im Nacken kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn man in der Mitte des Springtuchs landet.
- Lassen sie nicht mehr als eine person auf dem trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehrere Personen erhöht das Verletzungsrisiko.

Wichtige Warnhinweise

Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠ GEFAHR

- Nur ein Benutzer zur gleichen Zeit! Mehrere Benutzer können auf dem Trampolin zu Kontrollverlust, Zusammenstößen oder Stürzen führen. Dies kann zu schweren Verletzungen an Beinen, Armen, Rücken, Nacken oder Kopf führen.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die das Urteilsvermögen des Springers beeinträchtigen können.
- Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie irgendeine Art von körperlicher Aktivität durchführen.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie hohen Blutdruck haben.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie eine medizinische Vorgeschichte von Nacken- oder Rückenverletzungen oder geistige oder körperliche Zustände haben, die zu Verletzungen führen könnten.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn der Benutzer Knochenbrüche (Gips) hat oder kürzlich wegen umfangreicher Behandlungen im Krankenhaus war (Operationen, schwere Wunden, Stiche, Rückenverletzung oder Gehirnerschütterung).
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes, wenn Sie schwanger sind.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht bei Wind oder wenn der Benutzer oder die Oberfläche des Trampolins nass ist. Diese Bedingungen können dazu führen, dass der Benutzer die Kontrolle verliert und stürzt, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Das Produkt darf nicht bei windigen Verhältnissen verwendet werden, da Wind unerwartete Bewegungen des Produkts verursachen kann. Wind kann dazu führen, dass das Trampolin vom Boden abgehoben wird und in die Luft fliegt. Dies kann eine Gefahr für Personen und Gegenstände darstellen. Der Wind kann besonders stark sein in offenen Gebieten, an Ausläufern, in den Bergen, an Orten, an denen Hurrikane und Tornados auftreten, in Gebieten zwischen Häusern, die Windtunnel bilden, und überall dort, wo die örtlichen Wetterbedingungen starke Winde erzeugen können. Wir empfehlen, das Trampolin zu verankern oder anderweitig zu sichern, um zu verhindern, dass sich das Trampolin durch den Wind bewegt. Eine Möglichkeit, das Trampolin zu verankern, besteht darin, das Trampolin an einem Betonfundament unter jedem Bein zu befestigen. Wir empfehlen, einen lokalen, registrierten Bauunternehmer zu konsultieren, um zu bestimmen, wie das Verankerungssystem für Ihre spezifischen Bedingungen am besten konstruiert werden sollte. Der registrierte Bauunternehmer kann Sie auch über andere Optionen, wie z. B. eine unterirdische Installation, beraten. Auch mit Verankerungen kann ein Trampolin, wie alles andere auch, durch starken Wind angehoben werden. Wenn sehr starke Winde vorhergesagt werden, sollte das Trampolin abgebaut und sicher gelagert werden, bis sich die Wetterbedingungen bessern.

⚠ GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur unter der Aufsicht von Erwachsenen mit entsprechenden Kenntnissen.
- Keine saltos versuchen oder zulassen. Eine Landung auf dem Kopf oder im Nacken kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn man in der Mitte des Springtuchs landet.
- Lassen sie nicht mehr als eine person auf dem trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehrere Personen erhöht das Verletzungsrisiko.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠ WARNUNG**Richtige Spielbedingungen:**

- Verwenden Sie das Produkt immer in einem gut beleuchteten Bereich. Benutzen Sie das Trampolin nicht ohne Beleuchtung während der Dämmerung oder in völliger Dunkelheit!
- Das Trampolin muss auf einer Fläche aufgestellt werden, die **VOLLSTÄNDIG EBEN UND FLACH** ist. Wenn der Boden uneben ist, kann dies zu Bewegungen im Rahmen führen und Spannungen an den verbundenen Teilen des Rahmens verursachen, die das Trampolin beschädigen und/oder schwere Verletzungen verursachen können.
- Stellen Sie dieses Trampolin **NICHT** auf einer harten Oberfläche wie Beton, Asphalt oder Pflaster auf. Geeignete Oberflächen sind Gras, Sand oder ein Spielbereich, der mit einer angemessenen Tiefe von Spielrindenmaterial bedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass das Trampolin auf ebenem Boden steht und einen Mindestabstand von 6,6 Fuß (2 Metern) zu allen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen hat.
- Ausreichender Freiraum über dem Boden ist erforderlich. Es wird ein Mindestabstand von 26,25 Fuß (8 Metern) vom Boden empfohlen. Achten Sie auf genügend Abstand zu Drähten, Baumästen und anderen möglichen Gefahrenquellen.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht in Innenräumen, da dieses Produkt nur für die Verwendung im Freien vorgesehen ist.
- Das Produkt darf nicht bei windigen Verhältnissen verwendet werden, da Wind unerwartete Bewegungen des Produkts verursachen kann. Wind kann dazu führen, dass das Trampolin vom Boden abgehoben wird und in die Luft fliegt. Dies kann eine Gefahr für Personen und Gegenstände darstellen. Der Wind kann besonders stark sein in offenen Gebieten, an Ausläufern, in den Bergen, an Orten, an denen Hurrikane und Tornados auftreten, in Gebieten zwischen Häusern, die Windtunnel bilden, und überall dort, wo die örtlichen Wetterbedingungen starke Winde erzeugen können. Wir empfehlen, das Trampolin zu verankern oder anderweitig zu sichern, um zu verhindern, dass sich das Trampolin durch den Wind bewegt. Eine Möglichkeit, das Trampolin zu verankern, besteht darin, das Trampolin an einem Betonfundament unter jedem Bein zu befestigen. Wir empfehlen, einen lokalen, registrierten Bauunternehmer zu konsultieren, um zu bestimmen, wie das Verankerungssystem für Ihre spezifischen Bedingungen am besten konstruiert werden sollte. Der registrierte Bauunternehmer kann Sie auch über andere Optionen, wie z. B. eine unterirdische Installation, beraten. Auch mit Verankerungen kann ein Trampolin, wie alles andere auch, durch starken Wind angehoben werden. Wenn sehr starke Winde vorhergesagt werden, sollte das Trampolin abgebaut und sicher gelagert werden, bis sich die Wetterbedingungen bessern.

⚠ GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur unter der Aufsicht von Erwachsenen mit entsprechenden Kenntnissen.
- Keine saltos versuchen oder zulassen. Eine Landung auf dem Kopf oder im Nacken kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn man in der Mitte des Springtuchs landet.
- Lassen sie nicht mehr als eine person auf dem trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehrere Personen erhöht das Verletzungsrisiko.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠ WARNUNG**Geeignete Berwendungsbedingungen:**

- Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, während sie auf dem Trampolin spielen, und müssen angewiesen werden, das Trampolin nicht auf unangemessene oder gefährliche Weise zu verwenden. Treffen Sie Vorkehrungen, um den Zugang von Kindern zum Trampolin zu verhindern, wenn keine Aufsicht durch Erwachsene vorhanden ist.
- Sperren Sie den Zugang zum Trampolin für unbefugte Benutzer ohne Ihre Zustimmung.
- Trampoline sind Abprallgeräte, die den Benutzer in ungewohnte Höhen und in eine Vielzahl von Körperbewegungen versetzen. Wenn Sie vom Trampolin abprallen, gegen den Rahmen oder die Federn schlagen oder unsachgemäß auf dem Trampolinspringtuch landen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Beginnen und halten Sie Ihren Sprung immer in der Mitte des Trampolinspringtuchs, um das Risiko zu verringern, auf dem Rahmen oder den Federn zu landen oder vom Trampolin zu fallen.
- Vermeiden Sie es, zu hoch zu hüpfen. Bleiben Sie auf niedrigerer Höhe, bis Sie Ihren Absprung kontrollieren können und gleichmäßig in der Mitte des Trampolinspringtuchs landen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Trampolinrahmen und die Federn vollständig von der Rahmenabdeckung bedeckt sind, um einen direkten Kontakt mit Metallteilen zu vermeiden.
- Stehen oder springen Sie nicht auf den Federn, während Sie das Trampolin verwenden. Die Federn sind nicht für eine solche Belastung und ein solches Gewicht ausgelegt. Dies kann zu schweren Verletzungen und/oder Produktschäden führen. Wenn Sie Anzeichen für gedehnte oder beschädigte Federn sehen, verwenden Sie das Trampolin nicht, bis die Ersatzfedern ordnungsgemäß installiert sind.
- Das Trampolin befindet sich mehrere Meter über dem Boden. Das Springen vom Trampolin auf den Boden oder eine andere Oberfläche kann zu Verletzungen führen. Kleinere Kinder benötigen möglicherweise Hilfe, um auf das Trampolin auf- oder abzusteigen. Das richtige Auf- und Absteigen sollte unbedingt beachtet werden. Benutzer sollten auf das Trampolin steigen, indem sie ihre Hände auf den Rahmen legen und auf den Rahmen, über die Federn und auf das Springtuch treten oder rollen. Beim Auf- und Absteigen des Trampolins nicht direkt auf die Rahmenabdeckung treten oder die Rahmenabdeckung anfassen. Um abzusteigen, sollten die Springer zur Seite des Springtuchs gehen, sich bücken und die Hände auf den Rahmen legen, dann vom Springtuch auf den Boden treten. Die Benutzer sollten beim Auf- und Absteigen immer ihre Hände auf den Rahmen legen.
- Verwenden Sie das Trampolin NICHT als Sprungbrett, um auf andere Objekte zu springen.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die nicht für die Verwendung mit dem Trampolin vorgesehen sind, vor der Verwendung des Trampolins. Lassen Sie Kinder kein Spielzeug oder andere Gegenstände auf das Trampolin mitnehmen.
- Essen Sie nicht während des Springens.
- Das Trampolin sollte nicht eingegraben oder in den Boden versenkt werden.
- Im Winter können die Schneelast und die sehr niedrigen Temperaturen das Trampolin beschädigen. Es wird empfohlen, den Schnee zu entfernen und das Springtuch in einem Innenraum zu lagern.

⚠ GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur unter der Aufsicht von Erwachsenen mit entsprechenden Kenntnissen.
- Keine saltos versuchen oder zulassen. Eine Landung auf dem Kopf oder im Nacken kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn man in der Mitte des Springtuchs landet.
- Lassen sie nicht mehr als eine person auf dem trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehrere Personen erhöht das Verletzungsrisiko.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠ WARNUNG










- Springen oder treten Sie nicht auf die Rahmenabdeckung, da sie nicht dafür ausgelegt ist, das Gewicht einer Person zu tragen.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, während Sie irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Ringe, Brillen und Halsketten halten oder tragen. Dadurch wird verhindert, dass der Schmuck das Springtuch zerreit oder sich im Schutznetz verfängt.
- Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung, die sich whrend des Spiels verfangen oder verhaken knnte.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Trampolins niemals Schuhwerk (z.B. Schuhe).
- Binden Sie lange Haare immer so zurck, dass sie die Sicht des Benutzers nicht behindern oder sich im Schutznetz verfangen knnen.
- RAHMENPOLSTER - Die Rahmenabdeckungen sind dazu da, den Benutzer vor einem Sturz oder einer Landung auf den Federn und dem Rahmen zu schtzen. Auf keinen Fall drfen Personen auf ihnen sitzen oder stehen, wenn das Trampolin in Betrieb ist. Sie sollten auch darauf achten, dass kleinere Benutzer die Innenkanten der Polster nicht als „Griff“ benutzen, wenn sie auf das Trampolin steigen.
- Benutzen Sie das Trampolin niemals, wenn die Rahmenabdeckung nicht sicher befestigt ist. Befestigen Sie die Rahmenabdeckung vor jedem Gebrauch ordnungsgem. Eine unsachgeme Montage der Rahmenabdeckung kann zu Verletzungen fhren!
- Vergewissern Sie sich immer, dass sich keine Hindernisse oder Gegenstnde unter dem Trampolin befinden, die Verletzungen verursachen oder die Bewegung des Springtuchs behindern knnten. berprfen Sie auch, dass sich keine Haustiere oder andere Personen unter dem Trampolin befinden.
- Springen Sie nicht mit einem Snowboard, Skateboard, Rollerblades, Fahrrad oder anderen Gerten auf dem Trampolin. Halten Sie KEINE Fremdkrper, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, in der Hand und legen Sie KEINE Gegenstnde auf das Trampolin, whrend jemand darauf springt. Achten Sie auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Gegenstnde vorhanden sind, die beim Spielen auf dem Trampolin Schaden verursachen knnten.
- Der Rahmen Ihres Trampolins ist aus Stahl gefertigt und leitet Strom. Es drfen sich unter keinen Umstnden elektrische Gerte (Lampen, Heizungen, Verlngerungskabel, Haushaltsgerte usw.) im oder am Rahmen befinden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Springen Sie immer in der Mitte des Springtuchs.

Fangzaunnetz und Springtuch - Geeignete Verwendungsbedingungen




- Kinder DRFEN ZU KEINER Zeit unbeaufsichtigt im Gehege gelassen werden.
- Der Fangzaun ist NUR dazu gedacht, die Verletzungsgefahr durch Herunterfallen vom Trampolin zu verringern. Treten Sie nicht absichtlich gegen das Netz, hpfen Sie nicht dagegen, klettern Sie nicht darauf, hngen Sie sich nicht daran, springen Sie nicht darber und kriechen Sie nicht unter das Netz.
- Betreten und verlassen Sie den Fangzaun nur durch die Reißverschlussstr. Gehen Sie nicht durch den Spalt zwischen dem Fangzaun und dem Springtuch. Beim Versuch, das Trampolin auf diese Weise zu verlassen, besteht Erstickungsgefahr, insbesondere fr kleine Kinder.

Trampolin- und Fangzaun-Stückliste







Trampolin

Schlüsselnummer	Bild des Teils	Beschreibung	Menge
1		Trampolinspringtuch genäht mit Dreiecksringen und Rahmenpolster	1
2		Obere Schiene	6
3		Ecke-Obere Schiene mit Buchse	6
4		Vertikale Beinverlängerung	6
5		Vertikale Beinverlängerung aus Kunststoff	6
6		Horizontaler Beifuß aus Kunststoff	3
7		Flache Platte aus Kunststoff	6
8		Verzinkte Feder	36
9		Federladegerät	1

Fangzaun

Schlüsselnummer	Bild des Teils	Beschreibung	Menge
10		Gebogenes Rahmenrohr mit Schaumstoff	6
11		Oberes Rahmenrohr mit Schaumstoff	3
12		Fangzaunnetz	1

Beschläge-Teileliste

Schlüsselnummer	Bild des Teils	Beschreibung	Menge
A		Schraube (M6 x 42 mm)	6
B		Bogenunterlegscheibe	12
C		Federscheibe	6
D		Selbstsichernde Schraube (ST4 x 12 mm)	6
E		Hutmutter (M6)	6
F		Innensechskant-Schlüssel	1

Montage- und Installationsanleitung

BEVOR SIE BEGINNEN: Überprüfen Sie alle Schritte vor der Montage und lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Trampolin verwenden. Für die Montage dieses Trampolins sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich. Während der Montage sollten Schutzhandschuhe getragen werden, um Quetschungen durch die Federn zu vermeiden. Um Verletzungen der Augen zu vermeiden, sollte eine Schutzbrille getragen werden.

Schritt 1 – Montage der Beinhalterung

- Stecken Sie die vertikale Beinverlängerung (# 4) durch die Horizontale Beinbasis aus Kunststoff (# 6) und die vertikale Beinverlängerung aus Kunststoff(# 5).
- Schrauben Sie die flache Platte aus Kunststoff (# 7) mit dem Inbusschlüssel (# F) zu 1/3 in die vertikale Beinverlängerung (# 4), wie in ABBILDUNG 1 dargestellt. WICHTIG: Ziehen Sie die flache Platte aus Kunststoff (# 7) in diesem Stadium nicht ganz fest. Dies ist wichtig, damit das Loch an der Oberseite von # 4 in Schritt 4 richtig mit dem Gehäuserohr ausgerichtet ist.

Die montierten Teile werden im Folgenden als „Beinstütze“ bezeichnet. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle drei Sätze der Beinstützen.

➤
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass das Warnschild an der Beinstütze nach außen zeigt.




ABBILDUNG 1

Schritt 2 – Rahmenmontage

Legen Sie alle Rahmenteile auf einer trockenen, ebenen Fläche aus, wie in ABBILDUNG 2 dargestellt. Die Löcher in den Stahlrohrteilen dienen zur Montage der Federn und müssen alle nach oben zeigen.

! WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz und einen sauberen, trockenen Bereich haben, der für die Montage dieses Trampolins geeignet ist. Es sollte dort aufgebaut werden, wo das Trampolin verwendet werden soll. Das Trampolin kann instabil werden, wenn es nach der Montage bewegt wird. **ES IST WICHTIG, DASS DER VORGESEHENE STANDORT FÜR DIESES TRAMPOLIN VOLLKOMMEN FLACH UND EBEN IST.** Wenn der Boden uneben ist, kann dies zu Bewegungen im Rahmen führen und Spannungen an den verbundenen Teilen des Rahmens verursachen, die das Trampolin beschädigen und/oder schwere Verletzungen verursachen können.




ABBILDUNG 2

Schritt 3

Befestigen Sie die oberen Eckschienen mit Buchsen (# 3) an beiden Enden der oberen Schiene (# 2).
Stecken Sie das gesamte Stück in die vertikale Beinverlängerung (# 5). Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle drei Beinstützen.




ABBILDUNG 3

Schritt 4

An diesem Punkt werden zwei Personen benötigt, um das Trampolin zu montieren.

Setzen Sie das gebogene Rahmenrohr mit Schaumstoff (# 10) in die oberen Eckschienen mit Buchsen (# 3) ein. Richten Sie die Löcher aus und befestigen Sie sie mit Schraube (# A), 2 Bogenscheiben (# B), Federscheibe (# C) und Hutmutter (# E). Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Beinhalterungen.

Hinweis: Gehen Sie nun zurück zu Schritt 1 und befestigen Sie die flache Platte aus Kunststoff an der Unterseite der Beinstützen bis zum Anschlag.




ABBILDUNG 4

Schritt 5

Setzen Sie die obere Schiene (# 2) zwischen die obere Schiene mit den Buchsen (# 3) ein, um den Trampolinrahmen wie unten gezeigt zu bilden.





ABBILDUNG 5

Montage des Trampolinspringtuchs

Schritt 6

Entfernen Sie den Schaumstoff vom Kurvenrahmenrohr mit Schaumstoff (# 10) und führen Sie das Trampolinspringtuch, das mit den Dreiecksringen und der Rahmenabdeckung (# 1) vernäht ist, durch die Rohre, wie in Abbildung 6 gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Rahmenabdeckung nach oben zeigt und den Trampolinrahmen vollständig abdeckt. Legen Sie den Schaumstoff wieder auf die Rohre, wenn Sie fertig sind.




ABBILDUNG 6

! WARNUNG

Halten Sie beim Anbringen der Federn Ihre Hände, Arme, Beine oder andere Körperteile nicht in die Nähe der Verbindungspunkte (d. h. der Gelenke, die die Stahlrohre verbinden). Die Verbindungspunkte können zu Quetschstellen werden, wenn sich die Trampolinfedern spannen. Tragen Sie strapazierfähige Arbeitshandschuhe, um Ihre Hände vor dem Einklemmen durch die Federn zu schützen, und eine Schutzbrille, um Verletzungen der Augen zu vermeiden. Seien Sie ruhig, bei der Installation der Federn, da das Trampolin zurückfedern und wegfliegen kann, wenn Sie es versehentlich loslassen, wenn es nicht richtig eingehängt ist. Achten Sie darauf, dass keine Kinder in der Nähe spielen, wenn Sie das Trampolin aufstellen.

Schritt 7

Beginnen Sie bei Punkt „eins“ und haken Sie ein Ende der Feder (# 8) in den Dreiecksring auf dem Springtuch (# 1) ein. Halten Sie das Werkzeug zum Federladegerät (# 9) in der Hand, ziehen Sie das andere Ende der Feder und haken Sie es in das entsprechende Loch an der Schiene ein, wie in ABBILDUNG 7 gezeigt. Hinweis: Die beiden Enden der Feder sind unterschiedlich. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Enden am Springtuch und der Schiene anbringen, wie unten gezeigt.

Nachdem Sie die Feder an Punkt „1“ befestigt haben, bringen Sie die Federn an allen oberen Eckschienen (# 3) an, wie in ABBILDUNG 8 gezeigt. Um die Federspannung gleichmäßig zu verteilen und die Montage zu erleichtern, müssen die Federn immer abwechselnd auf gegenüberliegenden Seiten des Springtuchs angebracht werden, d.h. 1, 36 gefolgt von 18, 19; 6, 7 gefolgt von 24, 25; 12, 13 gefolgt von 30, 31 wie gezeigt.

Tipp: Klopfen Sie mit dem Griff des Federladegeräts(# 8) auf die Feder, um sicherzustellen, dass sie sicher in das Loch der Schiene eingerastet ist.




ABBILDUNG 7

Schritt 8 – Montage der Federn

Bringen Sie zwei weitere Federn in der Mitte zwischen den Eckschienen an. Um die Spannung gleichmäßig zu verteilen und die Montage zu erleichtern, müssen die Federn abwechselnd auf gegenüberliegenden Seiten des Springtuchs angebracht werden, d. h. 3, 4, dann 21, 22. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle Federn wie in ABBILDUNG 8 gezeigt installiert sind.

Tipp: Die Anzahl der auf dem Springtuch genähten Dreiecksringe entspricht der Anzahl der Löcher im Rahmen. Wenn Sie bemerken, dass Sie ein Loch oder einen Dreiecksring falsch gezählt haben, entfernen Sie die Federn und installieren Sie sie erneut, wie erforderlich, und achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Spannungsverteilung wie oben beschrieben.




ABBILDUNG 8

Schritt 8 – Montage der Federn

Fahren Sie damit fort, alle verbleibenden Federn auf die gleiche Weise wie zuvor zu befestigen.




ABBILDUNG 9

Montage der Rahmenabdeckung

! WARNUNG

Benutzen Sie das Trampolin niemals ohne die Rahmenabdeckung. Die Rahmenabdeckung verringert die Verletzungsgefahr durch Stöße mit dem Metallrahmen oder den Federn. Überprüfen Sie die Rahmenabdeckung vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass alle freiliegenden Metallteile vollständig abgedeckt sind!

Schritt 10

Richten Sie die Rahmenabdeckung (mit dem Trampolinspringtuch vernäht) gerade aus, so dass die Federn und der Stahlrahmen vollständig abgedeckt sind. Ziehen Sie die elastischen Bänder stramm um den Rahmen und binden Sie sie dann zu einer einseitigen Schleife, wie in ABBILDUNG 10 gezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle elastischen Bänder.




ABBILDUNG 10

Schritt 11

Das gebogene Rahmenrohr mit Schaumstoff (# 10) am oberen Rahmenrohr mit Schaumstoff (# 11) befestigen, um einen „Bogen“ zu bilden, wie in ABBILDUNG 11 gezeigt. Mit der selbstsichernden Schraube (# D) sichern. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle drei Sätze von ARCH.





ABBILDUNG 11

Schritt 12

Ziehen Sie das Fangnetz nach unten, so dass es sich gleichmäßig um die Außenseite des ARCH wickelt und das Trampolin vollständig bedeckt.




ABBILDUNG 12

Schritt 13

Binden Sie alle elastischen Bänder des Fangnetzes (# 14) wie gezeigt am Rahmen fest.




ABBILDUNG 13

Schritt 14

Schließen Sie den Reißverschluss und die Schnalle am Eingang des Fangnetzes, um den Eingang zu sichern.

WARNUNG

Der Reißverschluss und die Schnalle sollten während der Benutzung geschlossen sein, um zu verhindern, dass Benutzer aus dem Trampolin fallen, sowie in Zeiten der Nichtbenutzung, um den Zugang für unbefugte Benutzer einzuschränken.





ABBILDUNG 14


GRUNDLEGENDE TRAMPOLINSPRÜNGE

DER GRUNDSPRUNG




1. Starten Sie aus dem Stand, mit den Füßen schulterbreit auseinander und mit dem Kopf nach oben und den Augen auf dem Springtuch
2. Schwingen Sie die Arme in einer kreisförmigen Bewegung nach vorne und oben
3. Bringen Sie die Füße zusammen, während Sie in der Luft sind, und zeigen Sie mit den Zehen nach unten.
4. Halten Sie die Füße bei der Landung auf dem Springtuch schulterbreit auseinander

DER KNIEHÜPFER




1. Beginnen Sie mit dem Grundsprung und halten Sie ihn niedrig
2. Landen Sie auf den Knien, halten Sie dabei den Rücken gerade und den Körper aufrecht, während Sie die Arme zum Halten des Gleichgewichts einsetzen
3. Durch Hochschwingen der Arme in die Sprung-Grundposition zurückspringen

DER SITZSPRUNG



1. Landen Sie in einer flachen Sitzposition
2. Hände neben den Hüften auf das Springtuch legen, aber den Ellbogen nicht einklemmen
3. Kehren Sie in die aufrechte Position zurück, indem Sie sich mit den Händen abstoßen

DER 180-GRAD-SPRUNG



1. Beginnen Sie mit der Front Sprungposition
2. Stoßen Sie sich mit den linken oder rechten Händen und Armen ab (je nachdem, in welche Richtung Sie sich drehen möchten)
3. Halten Sie Kopf und Schultern in der gleichen Richtung, während Sie den Rücken parallel zum Springtuch und den Kopf oben halten
4. Landen Sie in der Bauchlage und kehren Sie in die Standposition zurück

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it